

ZuhauseTV-Benutzeroberfläche

Gebrauchsanleitung

Original Deutsch UI-Version 29
Stand: November 2024

Hersteller:
EWE TEL GmbH
Cloppenburger Str. 310 • 26133 Oldenburg
Technischer Support EWE: 0441 8000 5566
www.ewe.de/tv

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| 1. Einleitung | 6 |
| 1.1 Menüpunkte..... | 7 |
| 1.2 Widgets | 8 |
| 1.3 Kontextmenü | 9 |
| 1.4 Icons | 10 |
| 2. Fernbedienung | 11 |
| 3. Erste Inbetriebnahme..... | 12 |
| 3.1 Netzwerkverbindung herstellen | 12 |
| 3.2 IPTV aktivieren | 18 |
| 3.3 Software-Update durchführen | 18 |
| 3.4 Empfehlungen aktivieren..... | 19 |
| 4. Hilfe | 20 |
| 5. Grundlage der Bedienung | 21 |
| 5.1 Stream aufrufen..... | 21 |
| 5.2 Im Kontextmenü navigieren | 22 |
| 5.2.1 Hauptmenü anzeigen..... | 22 |
| 5.2.2 Sendungsdetails anzeigen..... | 22 |
| 5.2.3 TV-Programm..... | 23 |
| 5.2.4 Sender anzeigen..... | 23 |
| 5.2.5 Zu Live-TV wechseln..... | 23 |
| 5.2.6 Sendung von Beginn an ansehen | 24 |
| 5.2.7 Zu vorherigen Sendung wechseln | 24 |
| 5.2.8 Sendung aufnehmen..... | 24 |
| 5.2.9 Aufnahme löschen | 24 |
| 5.2.10 Teletext anzeigen..... | 25 |
| 5.2.11 Streameinstellungen öffnen | 25 |
| 5.2.12 Hilfe anzeigen | 25 |
| 5.2.13 Nächste Episode starten | 25 |
| 5.3 Sender auswählen..... | 26 |
| 5.4 Sendung auswählen und ansehen | 29 |
| 5.5 Detailinformationen anzeigen..... | 34 |
| 5.6 Laufende Sendung pausieren | 35 |
| 5.7 Vor- und zurückspulen einer laufenden Sendung | 35 |
| 5.8 Zum vorherigen Sender wechseln | 36 |
| 5.9 Sendungen aufnehmen..... | 36 |
| 5.10 Benachrichtigungen | 37 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Fernsehen | 38 |
| 7. TV-Programm | 38 |
| 7.1 Im TV-Programm navigieren | 39 |
| 7.2 Datum und Uhrzeit auswählen | 40 |
| 7.3 Sendungsdetails anzeigen | 40 |
| 7.4 TV-Sendung in der Mediathek ansehen | 42 |
| 7.5 TV-Sendung aufnehmen | 42 |
| 7.6 TV-Sendung merken | 42 |
| 8. Streaming | 44 |
| 8.1 App öffnen | 45 |
| 8.2 App in Favoriten speichern | 45 |
| 8.3 App aus Favoriten entfernen | 45 |
| 9. Radio | 47 |
| 10. Meine Inhalte | 48 |
| 10.1 Empfehlungen | 48 |
| 10.1.1 Empfehlungen anzeigen | 48 |
| 10.1.2 Unerwünschte Empfehlungen ausblenden | 50 |
| 10.1.3 Ähnliche Inhalte anzeigen | 51 |
| 10.1.4 Inhalte bewerten | 52 |
| 10.1.4.1 Inhalte in der Detailübersicht bewerten | 52 |
| 10.1.4.2 Bewertung von Inhalten in der Detailansicht ändern | 53 |
| 10.1.4.3 Inhalte in der Cover-Übersicht bewerten | 53 |
| 10.2 Zuletzt geschaut | 55 |
| 10.2.1 Inhalte aus Zuletzt geschaut entfernen | 55 |
| 10.3 Merkliste | 56 |
| 10.3.1 Inhalte in der Detailansicht merken | 56 |
| 10.3.2 Gemerkte Inhalte anzeigen | 56 |
| 10.3.3 Inhalte aus der Merkliste entfernen | 57 |
| 10.4 Aufnahmen | 58 |
| 10.4.1 Geplante Aufnahmen anzeigen | 58 |
| 10.4.2 Abspielen von Aufnahmen | 59 |
| 10.4.3 Einzelaufnahme abspielen | 60 |
| 10.4.4 Serienaufnahme abspielen | 60 |
| 10.4.5 Löschen von Aufnahmen | 61 |
| 10.4.6 Serienaufnahme beenden | 62 |
| 11. Suche 64 | |
| 11.1 Inhalte suchen | 64 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 11.2 | Gespeicherten Suchbegriff erneut verwenden | 65 |
| 11.3 | Löschen von Suchbegriffen | 65 |
| 12. | Einstellungen | 66 |
| 12.1 | Allgemein | 67 |
| 12.1.1 | Allgemeine Einstellungen | 67 |
| 12.1.2 | Auto-Hilfe anzeigen | 67 |
| 12.1.3 | Zusätzliche Aufnahmezeit hinzufügen | 68 |
| 12.1.4 | SD statt HD verwenden | 68 |
| 12.1.5 | HDMI-CEC aktivieren | 68 |
| 12.1.6 | HDMI-Quelle automatisch auswählen | 69 |
| 12.1.7 | Auf Werkseinstellungen zurücksetzen | 69 |
| 12.2 | Bild | 70 |
| 12.2.1 | Bildanzeige anpassen | 70 |
| 12.2.2 | Bildschirmauflösung | 70 |
| 12.2.3 | Anzeige von 4:3-Inhalten | 70 |
| 12.3 | Ton | 71 |
| 12.3.1 | Tonausgabe anpassen | 71 |
| 12.3.2 | Standard-Lautstärke bestimmen | 71 |
| 12.3.3 | Lautstärke wiederherstellen | 71 |
| 12.3.4 | Tonausgabeformat | 72 |
| 12.4 | Meine Geräte | 73 |
| 12.4.1 | Herunterladen von ZuhauseTV | 73 |
| 12.4.2 | Mobiles Gerät verbinden | 73 |
| 12.4.3 | Weitere mobile Geräte verbinden | 74 |
| 12.4.4 | Mobiles Gerät löschen | 75 |
| 12.5 | Benachrichtigungen | 76 |
| 12.6 | Ratgeber | 78 |
| 12.7 | TV-Sendersortierung | 78 |
| 12.7.1 | TV-Sender sortieren | 79 |
| 12.7.2 | TV-Sendersortierung zurücksetzen | 79 |
| 12.8 | Radio Sendersortierung | 79 |
| 12.8.1 | Radio-Sender sortieren | 80 |
| 12.8.2 | Sendersortierung zurücksetzen | 80 |
| 12.9 | Energiesparen | 81 |
| 12.9.1 | Energiesparmodus Fernsehen | 81 |
| 12.9.2 | Dauer der Inaktivität Fernsehen | 81 |
| 12.9.3 | Energiesparmodus Radio | 81 |
| 12.9.4 | Dauer Inaktivität Radio | 82 |

| | |
|---|-----------|
| 12.9.5 Deep-Standby | 82 |
| 12.9.6 TV-Gerät automatisch abschalten | 82 |
| 12.10 Bluetooth Fernbedienung ersetzen | 83 |
| 12.11 Sprache | 84 |
| 12.12 Sicherheit | 84 |
| 12.13 Jugendschutz..... | 86 |
| 12.13.1 Jugendschutz aktivieren / deaktivieren | 86 |
| 12.13.2 Sperre von Inhalten vorübergehend aufheben..... | 87 |
| 12.14 Aktivierungen..... | 88 |
| 12.14.1 Empfehlungen | 88 |
| 12.15 Transparenz | 89 |
| 12.16 Lizenzen | 89 |
| 13. Optionen | 90 |
| 13.1 Tonspur anpassen | 90 |
| 13.2 Untertitel einschalten | 90 |
| 13.3 Sleptimer aktivieren..... | 90 |
| 14. Senderrechte..... | 91 |
| 15. Fehlerbehebung | 93 |

1. Einleitung



Bitte beachten Sie, dass die Darstellung und der Funktionsumfang der Benutzeroberfläche von Ihrem genutzten Endgerät abhängig ist.

Die Benutzeroberfläche dient zur Steuerung des IPTV-Systems. Über das Hauptmenü und diverse Widgets haben Sie Zugriff auf nahezu alle zur Verfügung stehenden Funktionen des IPTV-Systems. Weitere Funktionen (wie z. B. die Senderliste) können Sie direkt im jeweils aktiven Modus aufrufen.



1.1 Menüpunkte

Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- **Fernsehen:** Von hier aus gelangen Sie zum zuletzt geschauten Stream.
- **TV-Programm:** Das TV-Programm bietet eine Übersicht aller Sender und Sendungen in Form einer Matrix.
- **Streaming:** Im Menüpunkt „Streaming“ können Sie verschiedene Aufzeichnungen der jeweiligen Mediatheken und Streaming-Apps aufrufen sowie eine Favoritenliste erstellen.
- **Meine Inhalte:** Meine Inhalte ermöglicht Ihnen eigens eingestellte Inhalte in einem personalisierten Bereich anzuzeigen und abzufragen.
 - **Zuletzt geschaut:** Der Menüpunkt speichert angefangene Aufnahmen, Replay-Inhalte und künftige VOD-Inhalte, insofern sie begonnen, aber nicht zu Ende geschaut wurden.
 - **Merkliste:** Mithilfe der Funktion „Merken“ können Sie sich Sendungen und Filme vormarkieren, damit Sie sich für einen späteren Zeitpunkt eine eigene Merkliste erstellen.
 - **Aufnahmen:** Im Menüpunkt Aufnahmen können Sie alle Aufnahmen abrufen, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind.
- **Suche:** Verwenden Sie die Suche, um Inhalte wie Sendungen, Filme oder Aufnahmen zu finden.
- **Einstellungen:** Im Menüpunkt Einstellungen können Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Anforderungen anpassen.
 - **Meine Geräte:** Mithilfe der ZuhauseTV App können Sie hier Ihre mobilen Geräte mit dem IPTV-System verbinden.

1.2 Widgets

In der Benutzeroberfläche befinden sich unterschiedliche Widgets. Jedes Widget stellt eine eigene Funktion zur Verfügung. Möglicherweise müssen Sie mit der Navigationstaste nach rechts scrollen, um weitere Widgets anzuzeigen.

Im Folgenden einige Widgets und ihre Funktionen:













- **Zuletzt geschaut:** Zeigt die zuletzt geschauten Sendungen und Filme an.
- **Sendung:** Zeigt eine einzelne Sendung an. Durch Aktivieren gelangen Sie zu den Sendungsdetails.
- **Empfehlungen:** Wenn Sie Empfehlungen aktivieren, erhalten Sie Vorschläge für Sendungen und Filme, welche Ihren Interessen entsprechen.
- **Merkliste:** Zeigt alle gemerkten Sendungen und Filme an.
- **Direktlink zur App & Mediathek:** Mit einem Klick landen Sie direkt in der angezeigten App oder Mediathek.
- **Radio:** Hier werden die verfügbaren Radiosender aufgelistet.
- **Benachrichtigungen:** Zeigt neue Benachrichtigungen an. Durch Aktivieren gelangen Sie zu den Benachrichtigungen. Das Widget wird nur beim Erhalt einer Benachrichtigung angezeigt.

1.3 Kontextmenü




















Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste **OK**, um das Kontextmenü anzuzeigen.




Kontextmenü

| | |
|--|---|
|  Hauptmenü | Springt ins Hauptmenü zurück. |
|  Sendungsdetails | Zeigt Informationen zur ausgewählten Sendung / zum ausgewählten Film in der Detailansicht an. |
|  Programm | Öffnet das aktuelle Programm des jeweiligen Senders. |
|  Sender | Zeigt alle Live-Sendungen der verfügbaren Sender in einer Liste an. |
|  Live-TV | Wechselt zu Live-TV. |
|  Vom Beginn starten | Startet eine Sendung von Beginn an |
|  Vorherige Sendung | Startet die vorherige Sendung. |
|  Aufnehmen | Nimmt die ausgewählte Sendung auf. |
|  Aufnahme löschen | Löscht eine Aufnahme. |
|  Teletext | Öffnet den Teletext. |
|  Streamereinstellungen | Öffnet die Streamereinstellungen. |
|  Hilfe | Öffnet das Hilfemenü. |

1.4 Icons

| | | |
|--|------------------------|---|
|  | Schnelles Zurückspulen | Spult 1 Minute zurück. |
|  | Zurückspulen | Spult 15 Sekunden zurück. |
|  | Vorspulen | Spult 15 Sekunden vor. |
|  | Schnelles Vorspulen | Spult 1 Minute vor. |
|  | Läuft gerade | Zeigt die aktuell laufende Sendung an. |
|  | Replay | Kennzeichnet Replay Sendungen. |
|  | Mediathek | Kennzeichnet eine Sendung, die in den Mediatheken verfügbar ist. |
|  | Instant Restart | Kennzeichnet eine Sendung, welche von Beginn an gestartet werden kann, solange sie live im TV-Programm verfügbar ist. |
|  | Aufnahme | Kennzeichnet eine Sendung mit Aufnahmerecht. |
|  | Punkt | Kennzeichnet Aufnahmen oder geplante Aufnahmen. |
|  | Balken | Kennzeichnet Aufnahmen oder geplante Aufnahmen im TV-Programm. |
|  | Plus | Kennzeichnet die geplanten Aufnahmen. |
|  | Stern | Kennzeichnet neue Aufnahmen. |
|  | Löschen | Löscht Daten. |
|  | Like | Bewertet eine Sendung oder einen Film positiv. |
|  | Dislike | Bewertet eine Sendung oder einen Film negativ. |
|  | Ausblenden | Blendet unerwünschte Empfehlungen aus. |
|  | Benachrichtigung | Kennzeichnet neue Benachrichtigungen. |
|  | Aktives Mobilgerät | Kennzeichnet ein aktives Mobilgerät. |
|  | Inaktives Mobilgerät | Kennzeichnet ein inaktives Mobilgerät. |

2. Fernbedienung



3. Erste Inbetriebnahme

Um die Set Top Box in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie

- eine aktive Internetverbindung (Netzwerkkabel oder WLAN)
- die beigelegte Fernbedienung (Infrarot oder Bluetooth)
- Zugangsdaten (optional, für bestimmte Einstellungen)

3.1 Netzwerkverbindung herstellen

Die Set Top Box benötigt eine aktive Internetverbindung, um sich mit einem IPTV-System verbinden zu können. Stellen Sie die Verbindung entweder mit einem Netzwerkkabel oder mithilfe von WLAN her. Sie können die Netzwerkverbindung nach erfolgter Inbetriebnahme wechseln. Lesen Sie hierzu die Informationen im jeweiligen Kapitel.

3.1.1 Netzwerkverbindung mit Netzwerkkabel



Die Netzwerkverbindung mit Netzwerkkabel wird von der Set Top Box bevorzugt behandelt, d. h. auch wenn Sie die Netzwerkverbindung bereits mit WLAN hergestellt haben, können Sie ein Netzwerkkabel anschließen. Die Netzwerkverbindung erfolgt dann über das Netzwerkkabel. Wir empfehlen jedoch, in diesem Fall die WLAN-Verbindung zu trennen (siehe Abschnitt **WLAN-Verbindung trennen**).

Um eine Netzwerkverbindung mit Netzwerkkabel herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie die Set Top Box wie in der Gebrauchsanleitung der Set Top Box beschrieben. Achten Sie dabei auf die richtige Anschlussreihenfolge.
2. Liegt ein Software-Update vor, folgen Sie den Anweisungen am TV-Gerät (siehe auch Kapitel **Software-Update durchführen**).
3. Wenn Sie eine Bluetooth-fähige Fernbedienung verwenden, folgen Sie den Anweisungen am TV-Gerät zum Koppeln der Fernbedienung (siehe auch Kapitel **Bluetooth-fähige Fernbedienung koppeln**).
4. Haben Sie Zugangsdaten von Ihrem Anbieter bekommen, geben Sie diese ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden (siehe auch Kapitel **IPTV aktivieren**).

3.1.2 WLAN-Verbindung





Beachten Sie, dass bei einer Verbindung mit WLAN und gleichzeitiger Nutzung dieser Internetverbindung durch andere Geräte die Bandbreite eingeschränkt sein kann. Dadurch kann es zu Störungen oder Unterbrechungen bei der Wiedergabe kommen.

Wenn Sie keinen Netzwerkanschluss in der Nähe des Aufstellungsortes der Set Top Box haben, können Sie die Internetverbindung mithilfe von WLAN herstellen. Wechseln Sie dazu nach dem Start der Set Top Box in das Setup.

3.1.2.1 WLAN-Verbindung herstellen

Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Verbinden Sie die Set Top Box wie in der Gebrauchsanleitung der Set Top Box beschrieben. Achten Sie dabei auf die richtige Anschlussreihenfolge.
2. Warten Sie, bis das TV-Gerät die Meldung **Keine Netzwerkverbindung** anzeigt.
3. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung bzw. die Taste auf der Set Top Box, um das Setup aufzurufen.
4. Drücken Sie erneut die Taste auf der Set Top Box, wenn Sie eine Bluetooth-fähige Fernbedienung koppeln wollen und folgen Sie den Anweisungen am TV-Gerät (siehe auch Kapitel **Bluetooth-fähige Fernbedienung koppeln**).
5. Richten Sie unter **WLAN verbinden** die WLAN-Verbindung ein. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden:
 - a) Automatische Suche:** Die Set Top Box sucht nach verfügbaren Netzwerken. Wählen Sie eines der Netzwerke aus und geben Sie das Passwort mithilfe der angezeigten Tastatur ein.
 - b) Erweiterte Methoden:** Verwenden Sie eine der erweiterten Methoden, wenn Sie beispielsweise den Namen Ihres Netzwerks nicht kennen oder eine versteckte SSID verwenden.
6. Folgen Sie jeweils den Anweisungen am TV-Gerät.



Setup aufrufen



Setup-Menü WLAN verbinden



WLAN verbinden



Erweiterte Methoden

3.1.2.2 WLAN-Status kontrollieren




Die Stärke des WLAN-Signals wird mittels einer negativen Skala in dBm (Dezibel Milliwatt) gemessen. Je höher der angezeigte Wert der Signalstärke ist, desto schlechter ist das Signal. Bei einem Wert < -85 dBm müssen Sie mit Störungen im Bild rechnen.

Anhand des WLAN-Status können sie beispielsweise ablesen, mit welchem Netzwerk Sie verbunden sind bzw. wie gut Ihre Netzwerkverbindung ist.

Um den WLAN-Status zu kontrollieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie die Set Top Box vom Stromnetz.
2. Warten Sie ca. 10 Sekunden und verbinden Sie die Set Top Box erneut mit dem Stromnetz.
3. Warten Sie, bis die Schaltfläche **Setup** angezeigt wird. Navigieren Sie zur Schaltfläche **Setup** und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.
4. Das Setup-Menü wird angezeigt.
5. Navigieren Sie zum Menüpunkt **WLAN-Status** und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.
6. Der aktuelle WLAN-Status wird angezeigt.
7. Wählen Sie Verlassen, um IPTV zu starten.



WLAN-Status

3.1.3 WLAN-Verbindung trennen

Um die WLAN-Verbindung zu trennen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie die Set Top Box vom Stromnetz.
2. Warten Sie ca. 10 Sekunden und verbinden Sie die Set Top Box erneut mit dem Stromnetz.
3. Warten Sie, bis Sie dazu aufgefordert werden, die Taste **OK** auf der Fernbedienung zu drücken.
4. Das Setup-Menü wird angezeigt.
5. Wählen Sie im Menü **WLAN trennen**.
6. Bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog mit **OK**.
7. Wählen Sie **Verlassen**, um Setup zu verlassen und IPTV zu starten.



WLAN-Verbindung trennen

3.1.4 Bluetooth-fähige Fernbedienung koppeln

Wenn Sie eine Bluetooth-fähige Fernbedienung verwenden, müssen Sie diese bei der ersten Inbetriebnahme mit der Set Top Box koppeln. Die Anzeige zum Koppeln der Fernbedienung unterscheidet sich je nach Art der Netzwerkverbindung.

3.1.4.1 Fernbedienung bei Inbetriebnahme über Netzwerkkabel koppeln


Wenn Sie die Netzwerkverbindung mit einem Netzwerkkabel herstellen, erfolgt das Koppeln der Fernbedienung entweder vor oder nach der Anmeldung am IPTV-System (siehe Kapitel **IPTV aktivieren**).

3.1.4.2 Fernbedienung im Setup koppeln (Inbetriebnahme über WLAN)

Wenn Sie die Netzwerkverbindung der Set Top Box mit WLAN herstellen, müssen Sie die Fernbedienung bei der erstmaligen Inbetriebnahme über das Setup-Menü koppeln.

Um die Fernbedienung im Setup zu koppeln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie das Setup auf (siehe Abschnitt **WLAN-Verbindung herstellen**).
2. Drücken Sie die Taste auf der Set Top Box.
3. Folgen Sie den Anweisungen am TV-Gerät.



Bluetooth-fähige Fernbedienung koppeln


3.2 IPTV aktivieren



Ihre Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail, sobald Ihr ZuhauseTV aktiviert wurde.

3.3 Software-Update durchführen

Nach jedem Boot-Vorgang überprüft die Set Top Box, ob ein Software-Update vorliegt. Wenn die Set Top Box ein Software-Update gefunden hat, folgen Sie den Anweisungen am TV-Gerät.



3.4 Empfehlungen aktivieren

Aktivieren Sie Empfehlungen, um Vorschläge für Sendungen und Filme zu erhalten, welche Ihren persönlichen Interessen entsprechen. Das IPTV-System erkennt anhand Ihrer Fernsehgewohnheiten, welche Inhalte Ihnen gefallen. Zusätzlich können Sie einzelne Inhalte bewerten, dadurch verbessern Sie die Genauigkeit der Empfehlungen.

Wenn Sie Empfehlungen zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren oder wieder deaktivieren möchten, rufen Sie im Einstellungsmenü den Menüpunkt **Aktivierungen** Auf. Weitere Informationen zu Empfehlungen finden Sie im Kapitel **Meine Inhalte>Empfehlungen**.




4. Hilfe



Unter **Einstellungen > Allgemein** können Sie festlegen, ob bzw. wann die Hilfe automatisch angezeigt werden soll (Auto-Hilfe).

Wenn Sie wissen möchten, welche Tasten der Fernbedienung in der jeweiligen Ansicht (TV-Programm, Aufnahmen etc.) belegt sind, können Sie die Hilfe einblenden. Im Menüpunkt **Einstellungen** können Sie festlegen, ob die Hilfe automatisch angezeigt werden soll oder nur dann, wenn Sie die Hilfe-Taste auf der Fernbedienung drücken (siehe Kapitel **Auto-Hilfe anzeigen**).

Um die Hilfe anzuzeigen, drücken Sie die Taste



Funktionen der Tasten in
der Ansicht TV-Guide

5. Grundlage der Bedienung



Über den Menüpunkt **Fernsehen** können Sie immer den aktiven Stream anzeigen (TV-Sendung, Aufnahme, Film).



Für einige der hier beschriebenen Funktionen benötigen Sie Replay. Bitte beachten Sie, dass Replay möglicherweise nur für einzelne Sender/Sendungen zur Verfügung steht.

Im Kapitel Grundlagen der Bedienung erhalten Sie wichtige Informationen über die verschiedenen Funktionen auf der Benutzeroberfläche.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Stream aufrufen
- Im Kontextmenü navigieren
- Sender auswählen
- Sendung auswählen und ansehen
- Detailinformationen anzeigen
- Laufende Sendung pausieren
- Laufenden Stream vor- und zurückspulen
- Zur vorherigen Sendung wechseln
- Sendung aufnehmen
- Benachrichtigungen anzeigen

5.1 Stream aufrufen

Als laufender Stream wird eine gerade abgespielte Sendung (Live und Replay), Aufnahme oder ein Film bezeichnet.

Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen. Im Kontextmenü können Sie in den Menüpunkten **TV-Programm** und **Sender** einen Stream direkt aufrufen. Über den Menüpunkt **Hauptmenü** gelangen Sie ins Hauptmenü.

Im Hauptmenü können Sie in folgenden Menüpunkten einen Stream starten:

- Fernsehen
- TV-Programm

- Apps
- Mediathek
- Suche
- Meine Inhalte
- Radio
- Empfehlungen

5.2 Im Kontextmenü navigieren

Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste **OK** , um das Kontextmenü anzuzeigen.



5.2.1 Hauptmenü anzeigen

i Mit der Taste **🏠** Ihrer Fernbedienung gelangen Sie jederzeit wieder ins Hauptmenü zurück.




Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste **OK** , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Hauptmenü** **🏠** und drücken Sie die Taste **OK** .
✓ Das Hauptmenü wird angezeigt.

5.2.2 Sendungsdetails anzeigen

In der Detailansicht finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sendungsdetails**  und drücken Sie die Taste .
 - ✓ Die Detailansicht mit den Kurzinfos zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Pfeiltaste auf Ihrer Fernbedienung **nach oben**, um die Detailansicht mit den Sendungsdetails zur ausgewählten Sendung anzuzeigen.

5.2.3 TV-Programm




Im Menüpunkt TV-Programm finden Sie das aktuelle Programm des jeweiligen Senders.

Wenn der Sender über Replay verfügt, können Sie zu vergangenen Sendungen navigieren und diese direkt starten.

Zusätzlich stehen folgende Funktionen zur Verfügung:




- Sendung starten
- Sendung oder Serie aufnehmen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV-Programm**  und drücken Sie die Taste .
 - ✓ Das Programm des jeweiligen Senders wird angezeigt.


5.2.4 Sender anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:



1. Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste , um den Menüpunkt **Sender**  zu öffnen.
 - ✓ Die verfügbaren Sender werden in einer Liste angezeigt.

5.2.5 Zu Live-TV wechseln

Gehen Sie wie folgt vor:




1. Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste , um das Kontextmenü

anzuzeigen.

2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Live-TV**  und drücken Sie die Taste .
3. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.
 - ✓ Live-TV wird gestartet.




5.2.6 Sendung von Beginn an ansehen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Vom Beginn ansehen**  und drücken Sie die Taste .
- ✓ Die Sendung wird von Beginn an gestartet.





5.2.7 Zu vorherigen Sendung wechseln

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Vorherige Sendung**  und drücken Sie die Taste .
- ✓ Die Sendung wird gestartet


5.2.8 Sendung aufnehmen



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Aufnehmen**  und drücken Sie die Taste .
3. Gegebenenfalls wählen Sie im folgenden Dialog die Schaltfläche **Einzeln oder Serie** aus.
4. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste .
- ✓ Die Sendung oder Serie wird aufgenommen.

5.2.9 Aufnahme löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie während einer laufenden Aufnahme die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.

2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Aufnahme löschen**  und drücken Sie die Taste .
3. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
 - ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.

5.2.10 Teletext anzeigen






Bitte beachten Sie, dass der Teletext vom jeweiligen Sender abhängig ist.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Teletext**  und drücken Sie die Taste .
 - ✓ Der Teletext des jeweiligen Senders wird angezeigt.




5.2.11 Streameinstellungen öffnen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Streameinstellungen**  und drücken Sie die Taste .
 - ✓ Die Streameinstellungen werden angezeigt.



5.2.12 Hilfe anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Hilfe**  und drücken Sie die Taste .
 - ✓ Das Hilfemenü wird angezeigt.

5.2.13 Nächste Episode starten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie bei laufendem Stream die Taste , um das Kontextmenü anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Nächste Episode starten**  und drücken Sie die

Taste **OK**.

- Die nächste Episode der Serie wird gestartet.

5.3 Sender auswählen

Sie können auf folgende Arten einen Sender auswählen:


- Direkteingabe der Sendernummer mit der Fernbedienung
- Senderliste
- TV-Programmliste
- TV-Programm

5.3.1 Umschalten mit der Fernbedienung

Während einer laufenden Sendung können Sie mithilfe der Fernbedienung zum nächsten bzw. vorigen Sender umschalten. Drücken Sie dazu die Taste **CH+** bzw. **CH-**.

5.3.2 Sender mithilfe der Senderliste auswählen

1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung zweimal die Taste **OK**, um die Senderliste aufzurufen.
2. Navigieren Sie in der Senderliste zum gewünschten Sender und drücken Sie **OK** erneut die Taste **OK**.




5.3.3 Sender mithilfe der TV-Programmliste auswählen



1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste **▲** bzw. **▼**, um die Programmliste aufzurufen.
2. Navigieren Sie in der Programmliste mithilfe der Tasten **◀** bzw. **▶** zum


gewünschten Sender und drücken Sie die Taste **OK**.



3. Wählen Sie ggfs. im folgenden Dialog **Vom Beginn starten** aus (gilt nur für Sender mit Replay).



5.3.4 Sender mithilfe des TV-Programms auswählen

1. Drücken Sie die Taste , um das Programm anzuzeigen.
2. Navigieren Sie im TV-Programm zum gewünschten Sender bzw. zur gewünschten Sendung und drücken Sie die Taste , um die Detailansicht zu öffnen.
3. Das Öffnen der Detailansicht ermöglicht Ihnen weitere Befehle auszuführen, wie:
 - Ansehen: Das Starten der Sendung von Beginn an
 - In Mediathek ansehen: Sendung ist in der Mediathek verfügbar
 - Live-TV: Das Springen in das aktuell laufende Programm
 - Aufnehmen: Sendungen aufnehmen
 - Merken: Sendung für die Merkleiste markieren
 - Bewertungen vorgenommen
 - Ähnliche Sendungen anzeigen



Die Replay-fähigen Sendungen (Icon: ) oder Sendung mit einer Mediatheken-Verlinkung (Icon: ) sind, neben dem Icon, **farbig** im TV-Programm durch einen helleren Farbton gekennzeichnet, da die Funktionen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht bei jeder Sendung zur Verfügung stehen.

5.4 Sendung auswählen und ansehen







Mit Replay und der Mediatheken-Verlinkung können Sie je nach Sender Sendungen starten, welche bereits in der Vergangenheit liegen.

Sie können auf folgende Arten eine Sendung auswählen und starten:





- Während einer laufenden Sendung
- TV-Programmliste
- Mithilfe der Kurzinfo (gilt nur für Sender mit Replay)
- TV-Programm / Detailinformationen einer Sendung

5.4.1 Sendung während einer laufenden Sendung auswählen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung zweimal die Taste , um die Sender aufzurufen.
2. Navigieren Sie mithilfe der Navigationstasten  oder  zur gewünschten Sendung.
3. Drücken Sie erneut die Taste , um die Sendung auszuwählen.

5.4.2 Sendung mithilfe der TV-Programmliste starten

1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste , um die Programmliste aufzurufen.
2. Navigieren Sie in der Programmliste mithilfe der Navigationstasten  bzw.  zur gewünschten Sendung und drücken Sie die Taste .
3. Wählen Sie ggfs. im folgenden Dialog **Vom Beginn starten** aus (gilt nur für Sender mit Replay).

001 HD 15:38 HD





Sturm der Liebe

15:10 bis 16:00 | Staffel 17, Episode 210
Ohne Altersbeschränkung. Rosalie ist fest davon überzeugt, dass Michael sich um seine Approbation keine Sorgen machen muss. Die Zeichen für seine Rehabilitation stehen gut...

Heute

- 15:10 Sturm der Liebe | S17 E210
- 16:00 Tagesschau
- 16:10 Verrückt nach Meer | E459
- 17:00 Tagesschau
- 17:15 Brisant
- 18:00 Wer weiß denn sowas?
- 18:50 In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | S07 E19

5.4.3 Sendung mithilfe der Kurzinfo ansehen *(gilt nur für Sender mit Replay)*

1. Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste , um die Kurzinfo aufzurufen.
2. Navigieren Sie in der Kurzinfo mithilfe der Tasten  bzw.  zur gewünschten Sendung und drücken Sie die Taste .



5.4.4 Sendung mithilfe des TV-Programms starten






1. Drücken Sie die Taste **TV**, um das Programm anzuzeigen.
2. Navigieren Sie im Programm zur gewünschten Sendung und drücken Sie die Taste **OK**, um die Detailansicht der Sendung zu öffnen.
3. Das Öffnen der Detailansicht ermöglicht Ihnen weitere Befehle auszuführen, z.B.:
 - Ansehen: Das Starten der Sendung von Beginn an
 - In Mediathek ansehen: Sendung ist in der Mediathek verfügbar
 - Fortsetzen: Angefangene Sendungen weiterschauen
 - Live-TV: Das Springen in das aktuell laufende Programm
 - Aufnehmen: Sendungen aufnehmen
 - Merken: Sendung für die Merkliste markieren
 - Bewertungen vorgenommen
 - Ähnliche Sendungen anzeigen

5.4.5 Sendung in der Ansicht Detailinformationen starten

1. Drücken Sie die Taste **TV**, um das Programm anzuzeigen.
2. Navigieren Sie im Programm zur gewünschten Sendung und drücken Sie die Taste **OK** oder alternativ **INFO**, um die Detailansicht zur Sendung anzuzeigen.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Ansehen oder In Mediathek ansehen** und drücken Sie die Taste **OK**, um die Sendung von vorne oder in der Mediathek zu starten.





| Icon | Beschreibung |
|---|--|
|  | Kennzeichnet Sendungen, die in den Mediatheken verfügbar sind. |
|  | Kennzeichnet Replay-Sendungen. |
|  | Kennzeichnet Sendungen, die von Beginn an gestartet werden können, solange sie live im TV-Programm verfügbar sind. |
|  | Kennzeichnet Sendungen mit Aufnahmefunktion. |
|  | Kennzeichnet Sendungen, welche pausiert werden können. |

5.5 Detailinformationen anzeigen

Sie können auf folgende Arten Detailinformationen anzeigen:

- Kurzinfo
- TV-Programm

5.5.1 Detailinformationen in der Kurzinfo anzeigen

Um Detailinformationen zu einer Sendung in der Kurzinfo anzuzeigen, drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Taste **INFO**.




Sendungsdetails

5.5.2 Detailinformationen im TV-Programm anzeigen

1. Drücken Sie die Taste **TV**, um das Programm anzuzeigen.
2. Navigieren Sie im Programm zur gewünschten Sendung.
3. Drücken Sie die Taste **OK** oder alternativ **INFO**, um die Detailsansicht anzuzeigen.


Details zur markierten Sendung



Markierte Sendung

Funktions-Icons

Sendungsfortschritt aktive Sendung



Detailinformationen


5.6 Laufende Sendung pausieren



Bitte beachten Sie, dass diese Funktion möglicherweise nicht bei allen Sendern zur Verfügung steht.

Während einer laufenden Sendung können Sie die Wiedergabe pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



Taste  drücken: Sendung pausieren



Taste  erneut drücken: Sendung fortsetzen

5.7 Vor- und zurückspulen einer laufenden Sendung



Für diese Funktion benötigt der Sender Replay.

Aus rechtlichen Gründen ist die Vorspulfunktion möglicherweise nicht verfügbar.

Während einer laufenden Sendung können Sie vor- oder zurückspulen. Während des Vor- bzw. Zurückspulens können Sie anhand der Anzeige des Sendungsfortschritts erkennen, an welcher Stelle in der Sendung Sie sich gerade befinden.

Um eine Sendung zurückzuspulen, drücken Sie eine der folgenden Tasten:



15 Sekunden zurück



1 Minute zurück


Um eine Sendung vorzuspulen, drücken Sie eine der folgenden Tasten:



15 Sekunden vor



1 Minute vor




Sendungsfortschritt

Vorspulen

5.8 Zum vorherigen Sender wechseln



Um zum vorigen Sender zurückzuspringen, muss der vorige Sender mindestens für 15 Sekunden aktiv gewesen sein.

Wenn Sie den Sender gewechselt haben, können Sie mit der Taste  zum vorigen Sender zurückspringen. Befanden Sie sich auf dem vorigen Sender im Replay-Modus, können Sie im angezeigten Dialog entscheiden, ob Sie zurück zum Replay-Modus oder zum Sender im Live-Modus springen wollen.

5.9 Sendungen aufnehmen



Diese Funktion ist möglicherweise nicht oder nicht bei allen Sendern verfügbar.


Sie können mehrere Sendungen gleichzeitig aufnehmen, unabhängig davon, ob diese zur gleichen Zeit oder auf unterschiedlichen Sendern ausgestrahlt werden.

Die Anzahl der Aufnahmen, die Sie gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) starten können, ist begrenzt. Dasselbe gilt für die erlaubte Aufnahmezeit. Wird diese überschritten, werden die Sendungen aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden. Fehlgeschlagene Aufnahmen sind ausgegraut und mit dem Icon ! gekennzeichnet.

Sie können Sendungen in unterschiedlichen Ansichten aufnehmen:

- Im TV-Programm
- In der Detailansicht einer Sendung
- Während die Sendung ausgestrahlt wird
- In den Sendungsdetails einer Sendung
- Im TV-Programm

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu einer der oben genannten Ansichten.
2. Wählen Sie die Sendung aus, welche Sie aufnehmen möchten.
3. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Aufnehmen**.
4. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste .
5. Bei einer Serienaufnahme können Sie auswählen zwischen:

Einzeln: Es wird nur die ausgewählte Episode aufgenommen.


Serie: Es wird ein weiterer Dialog angezeigt, in welchem Sie auswählen können, ab welcher Episode die Serienaufnahme erfolgen soll.

Alles (von dieser Serie): Nimmt alle verfügbaren Episoden auf.

Ab Staffel x: Nimmt alle verfügbaren Episoden ab der genannten Staffel auf.

Ab Staffel x Episode y: Nimmt alle verfügbaren Episoden ab der genannten Staffel und Episode auf.


Nur Staffel x: Nimmt alle verfügbaren Episoden der genannten Staffel auf.

6. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste 
 - Die Sendung wurde zu Ihren Aufnahmen hinzugefügt und kann über den Menüpunkt **Meine Inhalte** abgerufen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Meine Inhalte > Aufnahmen**.

5.10 Benachrichtigungen



Neue Benachrichtigungen erkennen Sie an dem Icon  rechts oben neben der Uhrzeit.

Ihr Anbieter kann Ihnen Benachrichtigungen senden.

Ihr Anbieter legt fest, wie lange Sie Ihre Benachrichtigungen abrufen können.

„Benachrichtigungen anzeigen“ wird detailliert im Kapitel **Einstellungen > Benachrichtigungen** beschrieben.

6. Fernsehen

Mit einem Klick auf Fernsehen können Sie angefangene bzw. zuletzt geschauten Replay- und Live-TV Sendungen oder Aufnahmen einfach zu Ende ansehen.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Funktionen auf der Benutzeroberfläche finden Sie unter „Grundlagen der Bedienung“.



Für einige der hier beschriebenen Funktionen benötigen Sie Replay. Bitte beachten Sie, dass Replay möglicherweise nur für einzelne Sender/Sendungen zur Verfügung steht.

7. TV-Programm

Das TV-Programm bietet eine Übersicht aller Sender und Sendungen in Form einer Matrix.

| TV-Programm | | Montag 28. Oktober 2024 16:53 | | | |
|---|------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|
| Mord mit Aussicht | | | | | |
| Episode 20: Waldhaus Amore Kl © 16:10 bis 17:00 12+ 2012 Krimi Bei einem kleinen Umtrunk im „Gasthof Aubach“ genehmigt sich Sophie ein, zwei Gläschen zu viel, gerät in eine Alkoholkontrolle und muss ihren Führerschein abgebe... | | | | | |
| Heute, 28.10.2024 | | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 001 | HD | 15:10 Sturm der Liebe | 16:00 Tagesschau | 16:10 Mord mit Aussicht | 17:00 Tagesschau |
| 002 | ZDF HD | 15:05 Bares für Rares | 16:00 heute | 16:10 Die Rosenheim-Cops | 17:00 heute 17:10 hallo d |
| 003 | NDR HD | 15:15 Nordtour | 16:00 NDR Info | 16:15 Gefragt - Gejagt | 17:00 NDR In 17:10 Seehur |
| 004 | RTL HD | 15:00 Barbara Salesch - Das Strafgericht | 16:00 Ulrich Wetzel - Das Strafgericht | | 17:00 Ulrich Wetzel - D |
| 005 | HD | 15:00 Auf Streife | 16:00 Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt | | 17:00 NOTRUF |
| 006 | RTLZWEI HD | 13:55 Hartz und herzlich - Tag für Tag B | 16:05 Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor | | 17:05 Hartz und h |
| 007 | HD | 15:00 The Mi 15:30 The Big Bang Theory | 16:00 The Big Bang Theory | 16:30 The Big Bang Theory | 17:00 taff |



Die Replay-fähigen Sendungen (Icon:) oder Sendung mit einer Mediatheken-Verlinkung (Icon:) sind, neben dem Icon, **farbig** im TV-Programm durch einen helleren Farbton gekennzeichnet, da die Funktionen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht bei jeder Sendung zur Verfügung stehen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Im TV-Programm navigieren
- Datum und Uhrzeit auswählen
- Sendungsdetails anzeigen
- Sendung starten
- Sendung in der Mediathek ansehen
- Sendung/Serie aufnehmen (siehe auch Kapitel **Sendungen aufnehmen**)
- Sendungen merken

7.1 Im TV-Programm navigieren

Mithilfe der Fernbedienung können Sie bequem im Programm navigieren.



Gehen Sie dazu wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menü zum Menüpunkt **TV-Programm** oder drücken Sie die Taste **TV**.
2. Navigieren Sie mithilfe der Tasten auf der Fernbedienung zur gewünschten Sendung (siehe Tabelle).

| | |
|--|--------------------------------|
|  | Navigieren |
|  | Vorherige / Nächste Seite |
|  | +/- 2 Stunden überspringen |
|  | +/- 12 Stunden überspringen |
|  | zur aktuellen Uhrzeit springen |
|  | Sender |
|  | Datum und Uhrzeit auswählen |
|  | Sendungsdetails anzeigen |
|  | Sendung starten |
|  | Sendung / Serie aufnehmen |
|  | Zu Live-TV wechseln |

7.2 Datum und Uhrzeit auswählen

Wenn Sie das Programm eines bestimmten Tages zu einer bestimmten Uhrzeit anschauen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Im TV-Programm drücken Sie die gelbe Funktionstaste .
2. Wählen Sie im folgenden Dialog mithilfe der Navigationstasten das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit aus.
3. Drücken Sie die Taste , um die Auswahl zu bestätigen.



7.3 Sendungsdetails anzeigen

In den Sendungsdetails finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung. Zusätzlich stehen Ihnen folgende Informationen zur Verfügung:

- Sendung starten
- Sendung fortsetzen
- Zum Sender umschalten
- Sendung bzw. Serie aufnehmen (siehe auch Kapitel **Sendungen aufnehmen**)
- Sendung in der Mediathek ansehen
- Sendung merken
- Sendung bewerten

Um Sendungsdetails anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im **TV-Programm** zur gewünschten Sendung.
2. Drücken Sie die Taste **OK**.
3. Drücken Sie die Pfeiltaste **nach oben**, um die Detailansicht mit den Sendungsdetails zur ausgewählten Sendung anzuzeigen.

The screenshot shows a TV interface with a program card for "Die Beste Show der Welt". The card includes a red HD logo, a play button icon, and a date/time display: "Freitag 01. November 2024 10:30". Below the title, there is a synopsis: "Staffel 03, Episode 03: Wer zuckt, verliert" mit Palina Rojinski & "Earn Your Song" mit Wincent Weiss". The synopsis is followed by a line of metadata: "01.11.2024 | 07:40 bis 11:00 | 12+ | 2018 | Show allgemein, Unterhaltung". Below the synopsis, there is a paragraph of text: "Professionelle Sänger, die sich ihre Instrumente in Joko's Musik-Gameshow erst erspielen müssen. Promis, die in Klaas' fiesester Spielshow im deutschen Fernsehen ihre Außenwahrnehmung selbst einschätzen müssen. Und Joko revolutioniert den Fußball in Deutschland und entwickelt die Sportart weiter: Flutschball heißt das neue Spiel um das runde Leder. Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für beste Unterhaltung und findet 'DIE BESTE SHOW DER WELT'?"



Labels and arrows point to various elements:

- "Zur aktuellen Live-Sendung" points to the "Live-TV" icon.
- "Sendung von Beginn ansehen" points to the "Ansehen" icon.
- "Sendung aufnehmen" points to the "Aufnehmen" icon.
- "Serie aufnehmen" points to the "Serie aufnehmen" icon.
- "Sendung merken" points to the "Merken" icon.
- "Sendung bewerten" points to the "Bewerten" icon.
- "Ähnliche Sendungen anzeigen" points to the "Ähnliche Sendungen" icon.
- "Datum/Uhrzeit der Ausstrahlung & Funktionen" points to the date and time information.
- "Sendungs-/Episodentitel" points to the program title.
- "Produktionsjahr, Genre, Altersfreigabe" points to the metadata line.


| | |
|--|--|
| | Kennzeichnet Sendungen, die in den Mediatheken verfügbar sind. |
| | Kennzeichnet Replay-Sendungen. |
| | Kennzeichnet Sendungen, die von Beginn an gestartet werden können, solange sie live im TV-Programm verfügbar sind. |
| | Kennzeichnet Sendungen mit Aufnahmefunktion. |
| | Kennzeichnet Sendungen, welche pausiert werden können. |

7.4 TV-Sendung in der Mediathek ansehen

Geht Sie wie folgt vor:


1. Drücken Sie die Taste , um das **TV-Programm** anzuzeigen.
2. Navigieren Sie im TV-Programm mithilfe der Navigationstasten zur gewünschten Sendung
3. Drücken Sie die Taste 
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche **In der Mediathek ansehen**, um die Sendung zu starten.



Sobald Sie sich in der externen Mediathek befinden, gelangen Sie mit der Taste  Sie jederzeit zurück in die Detailübersicht der Sendung.



7.5 TV-Sendung aufnehmen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um das TV-Programm anzuzeigen.
2. Navigieren Sie im TV-Programm mithilfe der Navigationstasten zur gewünschten Sendung.
3. Drücken Sie die **rote** Funktionstaste, um die Sendung direkt aufzunehmen.
4. Wählen Sie im folgenden Dialog die Schaltfläche **Einzeln** oder **Serie** aus.

7.6 TV-Sendung merken

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um das **TV-Programm** anzuzeigen.
2. Navigieren Sie im TV-Programm zur gewünschten Sendung.
3. Drücken Sie die Taste 
 - ✓ Die Detailansicht zur ausgewählten Sendung wird angezeigt.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Merken**.
 - ✓ Der Inhalt wurde in der Merkliste gespeichert.



Freitag
01. November 2024 10:30

Ansehen Live-TV Aufnehmen Serie aufnehmen Merken Bewerten Ähnliche Sendungen

Die Beste Show der Welt

Staffel 03, Episode 03: Wer zuckt, verliert! mit Palina Rojinski & "Earn Your Song" mit Wincent Weiss
🔊 🔊 🔊 | 01.11.2024, 07:40 bis 11:00 | 12+ | 2018 | Show allgemein, Unterhaltung

Professionelle Sänger, die sich ihre Instrumente in Jokus Musik-Gameshow erst erspielen müssen. Promis, die in Klaas' fiesester Spielshow im deutschen Fernsehen ihre Außenwahrnehmung selbst einschätzen müssen. Und Joko revolutioniert den Fußball in Deutschland und entwickelt die Sportart weiter: Flutschball heißt das neue Spiel um das runde Leder. Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für beste Unterhaltung und findet "DIE BESTE SHOW DER WELT"?


8. Streaming


Falls Sie eine Sendung im Live-TV verpasst haben, schauen Sie einfach im Widget Streaming vorbei – Unter dem Menüpunkt Streaming finden Sie in verschiedenen Kategorien und Genres eine große Auswahl an Video- und Audioinhalten zum Streamen aus den Mediatheken und Apps der jeweiligen Sender oder Streaming-Anbieter.


Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- App abspielen
- App in Favoriten speichern
- App aus Favoriten entfernen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Streaming**.
2. So gelangen Sie in die Übersicht der verschiedenen Apps & Mediatheken.
3. Navigieren Sie zur gewünschten Mediathek oder App.
4. Drücken Sie die Taste .
5. Sie werden an die ausgewählte Plattform weitergeleitet.



Mit der Taste  gelangen Sie jederzeit zurück ins Hauptmenü.

Alternativ können Sie auch den Direktlink im Hauptmenü zu der angezeigten App oder Mediathek nutzen oder direkt die Streaming-Verlinkung der jeweiligen Sendung im TV-Programm nutzen, um aus der Detailübersicht mit einem Klick in die Mediathek weitergeleitet zu werden (**siehe Kapitel TV-Sendung in der Mediathek ansehen**).

8.1 App öffnen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Streaming**.
2. Navigieren Sie zur gewünschten App oder Mediathek und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Sie verlassen jetzt das IPTV-System und werden zu einer externen App weitergeleitet.

8.2 App in Favoriten speichern

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Streaming**.
2. Navigieren Sie zur gewünschten App oder Mediathek und drücken Sie die Taste **▼**.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Die App ist in den Favoriten gespeichert.




8.3 App aus Favoriten entfernen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Streaming**.
2. Navigieren Sie zur gewünschten App oder Mediathek und drücken Sie die Taste





3. Drücken Sie die Taste .

✓ Die App wurde aus den Favoriten entfernt


9. Radio

Im Menüpunkt **Radio** sind die verfügbaren Radiosender aufgelistet.

Wenn Sie eine Radiosendung starten wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum gewünschten Radiosender.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Drücken Sie die blaue Funktionstaste , um den Bildschirm dunkel zu schalten (optional).



Um eine Radiosendung zu **beenden**, drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste  auf der Fernbedienung.

10. Meine Inhalte

Im Menüpunkt Meine Inhalte finden Sie alle Ihre individuellen Inhalte an einem Ort zusammengefasst, wie z. B. Empfehlungen, Zuletzt geschaut, Merkliste und Aufnahmen.

Möglicherweise müssen Sie mit der Navigationstaste nach rechts scrollen, um weitere Inhalte anzuzeigen.



10.1 Empfehlungen



Um persönliche Empfehlungen nutzen zu können, müssen Sie diese aktivieren. Die Aktivierung wird Ihnen bei der erstmaligen Inbetriebnahme vorgeschlagen (siehe Kapitel **Empfehlungen aktivieren**). Nachträglich können Sie Empfehlungen im Menü unter **Einstellungen > Aktivierungen** aktivieren.


Wenn Sie Empfehlungen aktivieren, erhalten Sie Vorschläge für Sendungen und Filme, welche Ihren Interessen entsprechen. Das IPTV-System erkennt anhand Ihrer Fernsehgewohnheiten, welche Inhalte Ihnen gefallen. Zusätzlich können Sie einzelne Inhalte bewerten, dadurch verbessern Sie die Genauigkeit der Empfehlungen.

10.1.1 Empfehlungen anzeigen

In folgenden Ansichten können Sie Empfehlungen anzeigen:

- Im Widget **Empfehlungen**
- In der **Detailansicht** einer Sendung oder eines Films

Fernsehen TV-Programm Streaming Meine Inhalte Suche Einstellungen



In der Detailansicht der jeweiligen Sendung:

Ähnliche Sendungen anzeigen

HD

Fri 01. November 2024 10:30

Ansehen Live-TV Aufnahmen Serie aufnehmen Merken Bewerten Ähnliche Sendungen

Die Beste Show der Welt

Staffel 03, Episode 03: Wer zuckt, verliert! mit Palina Rojinski & "Earn Your Song" mit Wincent Weiss
👤 📺 🕒 | 01.11.2024, 07:40 bis 11:00 | 12+ | 2018 | Show allgemein, Unterhaltung





Professionelle Sänger, die sich ihre Instrumente in Jokos Musik-Game-show erst erspielen müssen. Promis, die in Klaas' fiesester Spielshow im deutschen Fernsehen ihre Außenwahrnehmung selbst einschätzen müssen. Und Joko revolutioniert den Fußball in Deutschland und entwickelt die Sportart weiter: Flutschball heißt das neue Spiel um das runde Leder. Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für beste Unterhaltung und findet "DIE BESTE SHOW DER WELT"?


10.1.2 Unerwünschte Empfehlungen ausblenden

Möglicherweise entsprechen nicht alle Empfehlungen Ihren Vorlieben. In diesem Fall können Sie unerwünschte Empfehlungen ausblenden.

Ausgeblendete Empfehlungen werden bei allen nachfolgenden Ergebnissen ignoriert.

Um unerwünschte Empfehlungen auszublenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum unerwünschten Inhalt und drücken Sie die Taste .
→ Das Symbol  wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste .
→ Der ausgewählte Inhalt wird in zukünftigen Ergebnissen ausgeblendet.
3. Ggfs. drücken Sie die Taste , um den Vorgang abubrechen.




Inhalt ausblenden

10.1.3 Ähnliche Inhalte anzeigen

Wenn Ihnen ein Inhalt gefällt, können Sie ähnliche Inhalte anzeigen lassen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Detailansicht einer Sendung oder eines Films auf
2. Navigieren Sie zur Schaltfläche **Ähnliche Sendungen** und drücken Sie die Taste .

Ähnliche Sendungen anzeigen



10.1.4 Inhalte bewerten


In folgenden Ansichten können Sie Inhalte bewerten:

- In der Detailansicht einer Sendung oder eines Films
- In der Cover-Übersicht von **Empfehlungen**

10.1.4.1 Inhalte in der Detailübersicht bewerten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zur Detailansicht des gewünschten Inhalts.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Bewerten** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie das gewünschte Icon aus, um den Inhalt zu bewerten:
 - 👍 Gefällt mir
 - 👎 Gefällt mir nicht
4. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Gegebenenfalls drücken Sie die Taste **BACK**, um die Bewertung abzubrechen.





10.1.4.2 Bewertung von Inhalten in der Detailansicht ändern

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zur Detailansicht des gewünschten Inhalts.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Ändern** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie das gewünschte Icon aus, um den Inhalt neu zu bewerten:
 - Gefällt mir
 - Gefällt mir nicht
4. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu speichern.
5. Gegebenenfalls drücken Sie die Taste **BACK**, um die Bewertung abzubrechen.

10.1.4.3 Inhalte in der Cover-Übersicht bewerten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum gewünschten Inhalt und drücken Sie die Taste **▲**.
2. Wählen Sie das gewünschte Icon aus, um den Inhalt zu bewerten:
 - Gefällt mir
 - Gefällt mir nicht
3. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu speichern.
4. Gegebenenfalls drücken Sie die Taste **▼**, um die Bewertung abzubrechen.
Alternativ können Sie den Inhalt mithilfe der Funktionstasten direkt bewerten:
 - Gefällt mir
 - Gefällt mir nicht

Empfehlungen Zuletzt geschaut Merklste Einzelaufnahmen Serienaufnahmen

EinBlick

Staffel 03, Episode 95: Tatort Kinderzimmer - Wenn Eltern ihre Kinder misshandeln
📺 📅 🕒 | 15:30 bis 16:15 | 12+ | 2018 | Nachrichten allgemein/Zeitgeschehen
Mehr als 200.000 Kinder, so schätzen Experten, werden in Deutschland jedes Jahr Opfer von Gewalt durch Erwachsene - über 100 Kinder kommen dabei zu Tode. Die meisten Kindesmisshandlungen bedeuten für das Opfer eine lebenslange Leidensgeschichte - ...

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
|   EinBlick Tatort Kinderzimmer - We... 30.10.2024 S03 E95 15:30 - 45 min |  euronews. Europa am Morgen 28.10.2024 09:30 - 30 min |  HD DMAX Max Carshop - Schraube... 28.10.2024 S01 E03 23:15 - 60 min |  HD DMAX Steel Buddies - Stahlhart... 26.10.2024 S11 E15 20:15 - 60 min |  FOCUS ON A Focus on Africa 25.10.2024 18:30 - 30 min |
|---|--|---|--|--|

Empfehlung 1 von 10



10.2 Zuletzt geschaut

Das Widget „Zuletzt geschaut“ speichert angefangene Aufnahmen, Replay-Inhalte und künftige VOD-Inhalte, insofern sie begonnen, aber nicht zu Ende geschaut wurden.

Bitte **beachten** Sie, dass ...

- TV-Sendungen und Filme erst im Widget „Zuletzt geschaut“ angezeigt werden, wenn diese für **mindestens 5 Minuten** aktiv gewesen sind,
- TV-Sendungen und Filme erst im Widget „Zuletzt geschaut“ angezeigt werden, wenn sie von der Gesamtlänge der Sendung **eine Zeitspanne von 10% gelaufen sind**. Vor-/Zurückspulen hat darauf keinen Einfluss. Diese Voraussetzung gilt nur für Sendungen, bei denen aktuell noch kein gemerkter Wiedergabezeitpunkt gespeichert ist.
Existiert für die Sendung bereits ein gespeicherter Wiedergabezeitpunkt, wird dieser immer aktualisiert.
Für Aufnahmen und VoD-Wiedergaben wird diese Vorgabe generell nicht herangezogen. Hier wird der Wiedergabezeitpunkt zum Fortsetzen der Sendung, unabhängig davon wie lange die Sendung geschaut wurde, immer gespeichert.
- Die **maximale Anzahl an erlaubten Einträgen im Widget Zuletzt geschaut bei 50 Sendungen liegt**. Sobald das Limit an maximalen Einträgen erreicht ist, wird beim Speichern einer zusätzlichen Sendung jeweils der älteste Eintrag (= die Sendung, bei der am längsten keine Aktualisierung des gespeicherten Wiedergabezeitpunktes mehr stattfand) gelöscht.
Dieses Limit gilt allein für EPG-Items.
- **Die maximale Wiedergabezeit 90 Prozent der Gesamtlänge einer Sendung beträgt**. Ist der aktuelle Fortschritt einer Sendung bereits größer als die maximale Wiedergabezeit, wird der für diese Sendung existierende Wiedergabezeitpunkt gelöscht. Die Sendung taucht nicht mehr im Widget „Zuletzt geschaut“ auf.

10.2.1 Inhalte aus Zuletzt geschaut entfernen

Zuletzt geschaut können einfach mit dem Navigationspfeil  auf der Fernbedienung und der Bestätigung mit der Taste  entfernt werden.

10.3 Merkliste


Mithilfe der Funktion „Merken“ können Sie sich Sendungen und Filme vormerken, damit Sie sich für einen späteren Zeitpunkt eine eigene **Merkliste** erstellen.

In folgenden Ansichten können Sie Inhalte merken:

- In der Detailansicht einer Sendung oder eines Films
- Im TV-Programm (siehe **TV-Sendung merken**)

10.3.1 Inhalte in der Detailansicht merken

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie zur Detailansicht des gewünschten Inhalts.
 2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Merken** und drücken Sie die Taste .
- ✓ Der Inhalt wurde in der Merkliste gespeichert.



10.3.2 Gemarkte Inhalte anzeigen

Die gemerkten Inhalte finden Sie im Hauptmenü entweder unter dem Widget Merkliste oder Meine Inhalte > Merkliste.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Hauptmenü zum Widget **Merkliste**.
2. Drücken Sie die Taste .

10.3.3 Inhalte aus der Merkliste entfernen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie im Hauptmenü das Widget **Merkliste**, um Ihre gemerkten Inhalte anzuzeigen.
2. Navigieren Sie zum gewünschten Inhalt und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Navigieren Sie in der Detailansicht zum Menüpunkt **Aus Merkliste entfernen** und drücken Sie die Taste **OK**.

Alternativ können Sie die markierten Sendungen auch direkt in der Merkliste entfernen, indem Sie den Navigationspfeil **▼** auf Ihrer Fernbedienung verwenden und mit der Taste **OK** bestätigen.



Entfernen

10.4 Aufnahmen


Im Menüpunkt **Meine Inhalte > Einzel-/Serienaufnahmen** können Sie alle Aufnahmen abrufen, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind:


- **Einzelaufnahmen:** Zeigt eine Liste aller Einzelaufnahmen
- **Serienaufnahmen:** Zeigt eine Liste aller Serienaufnahmen

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Geplante Aufnahmen anzeigen
- Aufnahmen abspielen
- Aufnahmen löschen

Aufnahmen oder geplante Aufnahmen von Sendungen erkennen Sie an einer roten Markierung in der jeweiligen Ansicht (Punkt / Balken):

Kurzinfo/Sendungsübersicht/Detailansicht: 


TV-Programm: 



Speicherplatzverbrauch

10.4.1 Geplante Aufnahmen anzeigen




Geplante Aufnahmen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Je nachdem, ob es sich um eine Einzelaufnahme oder Serienaufnahme handelt, befinden sich Ihre geplanten Aufnahmen unter dem jeweiligen Menüpunkt.

Um geplante Aufnahmen anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Meine Inhalte** > **Einzel-/Serienaufnahmen**.

- ✓ Aufgenommene Serienaufnahmen und geplante Serienaufnahmen werden mit einem **Plus-Symbol** angezeigt.



Datum der Aufnahme

Geplante Serienaufnahme

10.4.2 Abspielen von Aufnahmen



Neue Aufnahmen sind mit einem ★ gekennzeichnet.

Mit der Pause-Taste auf der Fernbedienung können Sie die Wiedergabe abbrechen und im Menüpunkt **Meine Inhalte** zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.


Die Anzahl der Aufnahmen, die Sie gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) starten können, ist begrenzt. Dasselbe gilt für die erlaubte Aufnahmezeit. Wird diese überschritten, werden die Sendungen aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden. Fehlgeschlagene Aufnahmen sind ausgegraut und mit dem Icon ! gekennzeichnet.

Je nachdem, ob es sich um eine Einzelaufnahme oder eine Serienaufnahme handelt, befinden sich Ihre Aufnahmen unter dem jeweiligen Menüpunkt.

10.4.3 Einzelaufnahme abspielen

Um eine Einzelaufnahme abzuspielen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Meine Inhalte** > **Einzelaufnahmen**.
2. Navigieren Sie zur gewünschten Aufnahme und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**, um die Wiedergabe der Aufnahme zu starten.



10.4.4 Serienaufnahme abspielen

Um eine Serienaufnahme abzuspielen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Meine Inhalte** > **Serienaufnahmen**.
2. Navigieren Sie zur gewünschten Serie und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Navigieren Sie zur gewünschten Staffel und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Navigieren Sie zur gewünschten Episode und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**, um die Wiedergabe der Aufnahme zu starten.

10.4.5 Löschen von Aufnahmen



Gelöschte Aufnahmen können **nicht** wiederhergestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass Aufnahmen nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht werden, wenn diese die erlaubte Aufnahmezeit überschreiten. Die Zeitdauer, wann Aufnahmen gelöscht werden, ist von Senderanbieter abhängig.

Löschen Sie Aufnahmen oder geplante Aufnahmen, wenn Sie diese nicht mehr benötigen bzw. um Speicherplatz für neue Aufnahmen freizugeben.

Meine Inhalte Freitag
01. November 2024 10:30

Empfehlungen Zuletzt geschaut Merkliste Einzelaufnahmen Serienaufnahmen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Episode bis 14.04. | 09. | 2019 | Soap/Melodram
Anne Sonnemann wird von ihrer Frau Tilda Sonnemann in die Notaufnahme gebracht. Die liebenswerte Erzieherin Anne ist in der achten Woche schwanger und klagt über starke Bauchschmerzen. Unter Julia Bergers Leitung müssen sie und Rebecca Krieger An...

| Thumbnail | Title | Date | Duration | Star |
|-----------|--|----------------------|----------------|------|
| | In aller Freundschaft - Die... Unverhofftes Glück | 30.10.2024 E204 | 13:09 - 56 min | ★ |
| | NDR Info | 28.10.2024 | 14:59 - 21 min | |
| | Auf Streife Schnäppchenjäger | 23.10.2024 | 10:59 - 66 min | |
| | The Big Bang Theory Souvlaki statt Pizza | 10.10.2024 S04 E21 | 15:12 - 26 min | ★ |
| | Hamburg Journal | 10.10.2024 | 09:29 - 36 min | |

Aufnahme 1 von 8 Frei: 09 h 38 min | Gesamt: 50 h 00 min


Speicherplatzverbrauch


10.4.5.1 Einzelaufnahmen oder geplante Aufnahmen löschen

Um eine Einzelaufnahme oder eine geplante Aufnahme zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkte **Meine Inhalte > Einzelaufnahmen** zu der gewünschten Aufnahme.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach unten.

✓ Das Icon  wird angezeigt.

3. Um die ausgewählte Aufnahme zu löschen, drücken Sie die Taste .

4. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja** und .






- ✓ Die geplante Aufnahme ist gelöscht.
- ✓ Bereits aufgenommene Episoden werden nicht gelöscht.

10.4.5.2 Episoden einer Serienaufnahme löschen

Sie können entweder einzelne Episoden oder alle Episoden einer Serienaufnahme auf einmal löschen.




10.4.5.3 Einzelne Episoden einer Serienaufnahme löschen

Um Episoden einer Serienaufnahme zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte > Serienaufnahmen**
2. Navigieren Sie zur gewünschten Serienaufnahme und drücken Sie die Taste .
3. Navigieren Sie zur gewünschten Staffel und drücken Sie die Taste .
4. Navigieren Sie zur gewünschten Episode und drücken Sie die Navigationstaste nach unten.
 - Das Icon  wird angezeigt.
5. Um die ausgewählte Episode zu löschen, drücken Sie die Taste .
6. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste **Ja** und .

10.4.5.4 Alle Episoden einer Serienaufnahme löschen




Um alle Episoden einer Serienaufnahme auf einmal zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menü **Meine Inhalte > Serienaufnahmen** zur gewünschten Serienaufnahme.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach unten.
 - Das Icon  wird angezeigt.
3. Um alle Episoden einer Serienaufnahme zu löschen, drücken Sie die Taste .
4. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste **Ja** und .

10.4.6 Serienaufnahme beenden

Wenn Sie die Serienaufnahme beenden, werden keine weiteren Episoden aufgenommen.

Um eine Serienaufnahme zu beenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte> Serienaufnahmen**.
 2. Navigieren Sie zur gewünschten Aufnahme und drücken Sie die Taste .
 3. Navigieren Sie zur Schaltfläche Geplante Aufnahme löschen und drücken Sie die Taste .
 4. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste **Ja** und .
- ✓ Die Serienaufnahme wurde beendet.
 - ✓ Bereits aufgenommene Episoden werden nicht gelöscht.

11. Suche



Sie können die Suche direkt mit der Fernbedienung aufrufen. Drücken Sie dazu die Taste

Im Menüpunkt **Suche** können Sie Inhalte wie Sendungen, Filme, Serien, Aufnahmen, TV- oder Radiosender oder Apps suchen.

Die Suchbegriffe werden auf folgende Inhalte angewendet:

- Sendungstitel (Live, Replay, Aufnahmen) / Filmtitel
- Subtitel (gilt nur für Sendungen und Aufnahmen)
- Darsteller
- Sendernamen
- Beschreibungstext

Im Suchergebnis bedeuten die Icons:

- Replay:
- Aufnahme:


Ihre bereits verwendeten Suchbegriffe werden gespeichert.

11.1 Inhalte suchen

Verwenden Sie die Suche, um nach bestimmten Inhalten zu suchen. Geben Sie Ihren Suchbegriff mithilfe der angezeigten Tastatur ein.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menü **Suche** zum gewünschten Buchstaben und drücken Sie die Taste .
2. Geben Sie so den gewünschten Suchbegriff ein.
→ Das Suchergebnis wird mit jedem eingegebenen Buchstaben aktualisiert.
3. Navigieren Sie innerhalb der Suchergebnisse zur gewünschten Sendung.
4. Drücken Sie die Taste , um die Auswahl zu bestätigen.
5. Wählen Sie eine der genannten Aktionen wie Ansehen, Live-TV, Aufnahmen etc. (die Auswahl kann variieren). Navigieren Sie zur jeweiligen Schaltfläche und drücken Sie die Taste , um die ausgewählte Aktion auszuführen.



Eingabefeld für Suchbegriffe


Tastatur für die Eingabe der Suchbegriffe

Gespeicherte Suchbegriffe

11.2 Gespeicherten Suchbegriff erneut verwenden

Nach jeder Suche wird der eingegebene Suchbegriff gespeichert.

Um einen gespeicherten Suchbegriff erneut zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Suchbegriff mithilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung aus.
2. Drücken Sie die Taste .

11.3 Löschen von Suchbegriffen

Wenn Sie einen Suchbegriff aus der Liste löschen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Suchbegriff mithilfe der Pfeiltasten der Fernbedienung aus.
2. Drücken Sie die rote Funktionstaste .

12. Einstellungen

Im Menüpunkt **Einstellungen** können Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Anforderungen anpassen.

- **Allgemein:** Allgemeine Einstellungen
- **Bild:** Einstellungen der Anzeige
- **Ton:** Einstellungen der Lautstärke
- **Meine Geräte:** Mobile Geräte mit dem IPTV-System verbinden
- **Benachrichtigungen:** Ihr Anbieter kann Ihnen Benachrichtigungen senden.
- **Ratgeber:** Informative Erklärvideos rund um ZuhauseTV
- **TV-Sendersortierung:** Sortierung von TV-Sendern
- **Radio-Sendersortierung:** Sortierung von Radio-Sendern
- **Energiesparen:** Verhalten der Set Top Box nach längerer Inaktivität
- **Bluetooth Fernbedienung:** Bluetooth-Fernbedienung entkoppeln
- **Sprache:** Sprache der Benutzeroberfläche
- **Sicherheit:** Ändern der PINs
- **Jugendschutz:** Anpassen der Jugendschutz-Stufe (FSK)
- **Aktivierungen:** Replay und Empfehlungen aktivieren / deaktivieren
- **Transparenz:** Hinweise zur Transparenzerklärung und Public Value-Inhalten
- **Lizenzen:** Hinweise zu verwendeten Open Source Lizenzen




12.1 Allgemein


12.1.1 Allgemeine Einstellungen


Nehmen Sie folgende allgemeine Einstellungen vor:


- Auto-Hilfe anzeigen
- Zusätzliche Aufnahmezeit hinzufügen
- SD statt HD verwenden
- HDMI-CEC verwenden
- HDMI-Quelle automatisch auswählen
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen




12.1.2 Auto-Hilfe anzeigen

Für jeden Menüpunkt der Benutzeroberfläche steht eine Hilfe zur Verfügung. In der Hilfe werden die Funktionen der Fernbedienungstasten in der jeweiligen Ansicht erklärt. Die Hilfe wird je nach Einstellung entweder automatisch oder durch Drücken der Taste  angezeigt. Stellen Sie ein, wann die Hilfe eingeblendet werden soll.

- **Aus:** Die Hilfe wird nie automatisch angezeigt. Sie kann in der jeweiligen Ansicht durch Drücken der Taste  angezeigt werden.
- **Immer:** Die Hilfe wird immer automatisch angezeigt. Drücken Sie die **Taste 5**
- während die Hilfe angezeigt wird, um diese Einstellung deaktivieren.
- **Die ersten 3 Male:** Die Hilfe wird pro Ansicht 3 Mal automatisch angezeigt.

Danach kann sie in der jeweiligen Ansicht durch Drücken der Taste  angezeigt werden. Drücken Sie die **Taste 5**, während die Hilfe angezeigt wird, um diese Einstellung deaktivieren.

- **Die ersten 3 Tage:** Die Hilfe wird nur 3 Tage lang automatisch angezeigt. Danach kann sie in der jeweiligen Ansicht durch Drücken der Taste  angezeigt werden. Drücken Sie die **Taste 5**, während die Hilfe angezeigt wird, um diese Einstellung deaktivieren.

12.1.3 Zusätzliche Aufnahmezeit hinzufügen

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen, können Sie bestimmen, wie viele Minuten vor und nach der Sendung zusätzlich aufgenommen werden.

- **Vorlaufzeit in Minuten:** Stellen Sie ein, wie viele Minuten Aufnahmezeit vor einer Sendung hinzugefügt werden.
- **Nachlaufzeit in Minuten:** Stellen Sie ein, wie viele Minuten Aufnahmezeit nach einer Sendung hinzugefügt werden.

12.1.4 SD statt HD verwenden



Diese Funktion steht möglicherweise nicht zur Verfügung.

Aus medienrechtlichen Gründen stehen möglicherweise einige Funktionen nicht in HD-Qualität zur Verfügung. In diesem Fall können Sie einstellen, ob die gewählte Funktion automatisch in SD-Qualität angezeigt werden soll, wenn diese in HD nicht zur Verfügung steht.

- **Ja:** Wenn die Funktion in HD-Qualität nicht zur Verfügung steht, wird die Funktion automatisch in SD-Qualität ausgeführt.
- **Jedes Mal fragen:** Wenn die Funktion in HD-Qualität nicht zur Verfügung steht, müssen Sie im darauffolgenden Dialog angeben, ob Sie die Funktion in SD-Qualität ausführen möchten.

12.1.5 HDMI-CEC aktivieren



Vergewissern Sie sich mithilfe der Gebrauchsanleitung Ihres TV-Geräts, ob dieses HDMI-CEC unterstützt.

Wenn Sie HDMI-CEC aktivieren, wird dadurch Deep-Standby automatisch deaktiviert.

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie zusätzliche Steuerungsfunktionen mittels

HDMI-CEC verwenden wollen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:


- HDMI-Quelle automatisch auswählen
- TV-Gerät beim Ausschalten der Set Top Box ebenfalls ausschalten

Um die zusätzlichen Steuerungsfunktionen nutzen zu können, müssen Sie HDMI-CEC aktivieren.

12.1.6 HDMI-Quelle automatisch auswählen

Wenn Ihr TV-Gerät über mehrere HDMI-Anschlüsse verfügt, müssen Sie gegebenenfalls mit der Fernbedienung Ihres TV-Geräts zur HDMI-Quelle der Set Top Box umschalten. Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn beim Einschalten Ihrer Set Top Box das TV-Gerät automatisch auf die HDMI-Quelle der Set Top Box wechseln soll.



Wenn Sie zwischendurch die Quelle Ihres TV-Geräts gewechselt haben, können Sie mit der Taste  der Fernbedienung direkt zur Set Top Box schalten.

12.1.7 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Im Menüpunkt **Einstellungen > Allgemein > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** können Sie die Set Top Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um vorhandene Daten zu löschen.

Folgende Daten werden zurückgesetzt oder gelöscht (sofern vorhanden):

- WLAN-Einstellungen
- Bildschirmauflösung / Bildschirmformat
- Standardlautstärke / Tonausgabeformat
- Energiesparmodus / Deep-Standby
- HDMI-CEC / HDMI-Quelle

12.2 Bild

12.2.1 Bildanzeige anpassen

Passen Sie die Anzeige an Ihre Bedürfnisse an.

- Bildschirmauflösung
- Anzeige von 4:3 Inhalten



12.2.2 Bildschirmauflösung

Sie können die Bildschirmauflösung anpassen. Beachten Sie dabei, dass Ihr TV-Gerät möglicherweise nicht alle Bildschirmauflösungen unterstützt.

Folgende Auflösungen stehen zur Verfügung:

- HD 720p
- HD 1080i
- HD 1080p
- HD 2160p (4K)

12.2.3 Anzeige von 4:3-Inhalten

Ältere Sendungen werden zum Teil noch im Format 3:4 ausgesendet. Stellen Sie ein, wie diese auf Ihrem TV-Gerät angezeigt werden sollen.

- **Normal:** Bei Sendungen im SD-Format wird links und rechts ein schwarzer Rand angezeigt.
- **Gestreckt:** Das Bild wird bis zum Bildschirmrand gestreckt. Das Bild wird dadurch verzerrt.
- **Ausschnitt:** Das Bild wird oben und unten abgeschnitten, das


Seitenverhältnis bleibt erhalten.

12.3 Ton

12.3.1 Tonausgabe anpassen

Passen Sie die Tonausgabe an Ihre Bedürfnisse an.

- Standard-Lautstärke bestimmen
- Lautstärke wiederherstellen
- Tonausgabeformat bestimmen



12.3.2 Standard-Lautstärke bestimmen

Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Wert ein. Wenn Sie während des Betriebs der Set Top Box die Lautstärke verändern, kann diese nach einem Standby wiederhergestellt werden (siehe nächstes Kapitel **Lautstärke wiederherstellen**).

12.3.3 Lautstärke wiederherstellen

Bestimmen Sie, ob nach einem Standby die zuletzt eingestellte Lautstärke oder die Standard-Lautstärke wiederhergestellt werden soll.

- **Ein:** Nach einem Standby wird die zuletzt gewählte Lautstärke wiederhergestellt.
- **Aus:** Nach einem Standby wird die Lautstärke wieder auf die Standard-Lautstärke zurückgesetzt.

12.3.4 Tonausgabeformat



Nicht alle Sender bzw. Sendungen unterstützen die Tonausgabe in Dolby (AC3). Wenn Sie Dolby aktiviert haben, die Sendung aber in Stereo ausgesendet wird, erfolgt die Tonausgabe in Stereo.



Die Lautstärke zwischen der Tonausgabe in Stereo und Dolby kann sehr unterschiedlich sein. Wenn Sie Dolby aktiviert haben, empfehlen wir Ihnen, die Standard-Lautstärke der Set Top Box auf 50 % einzustellen. Dadurch verhindern Sie, dass die Tonausgabe zu laut oder zu leise ist.



Die Regelung der Lautstärke unterscheidet sich je nach Gerät, über welches die Tonausgabe erfolgt. Wenn Sie Dolby aktiviert haben und die Tonausgabe in Dolby erfolgt, müssen Sie die Lautstärke über Ihr externes Wiedergabegerät wie TV-Gerät, Soundbar o. ä. regeln.

Ihre Set Top Box unterstützt die Tonausgabe in Dolby (AC3). Stellen Sie ein, ob die Tonausgabe in Stereo oder in Dolby erfolgen soll.

12.4 Meine Geräte

Im Menüpunkt **Meine Geräte** können Sie mithilfe der ZuhauseTV App mobile Geräte mit dem IPTV-System verbinden. Damit haben Sie Ihr TV-Programm und Ihre Aufnahmen immer griffbereit und können sogar Ihre Set Top Box steuern.



12.4.1 Herunterladen von ZuhauseTV

ZuhauseTV steht für die folgenden Betriebssysteme zur Verfügung:

- iOS (App Store): ab Version 11.0
- Android (Google Play): ab Version 5.0

12.4.2 Mobiles Gerät verbinden

Bevor Sie **ZuhauseTV** verwenden können, müssen Sie eine Verbindung zum IPTV-System herstellen. Sie können mehrere mobile Geräte mit dem IPTV-System verbinden (abhängig von Ihrem Vertrag). Wenn Sie mehrere mobile Geräte mit dem IPTV-System verbunden haben, werden die Geräte in Form einer Liste angezeigt.

Wenn Sie noch kein mobiles Gerät verbunden haben, wird der QR-Code automatisch angezeigt.

Um den QR-Code zu scannen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die **ZuhauseTV** App auf Ihrem mobilen Gerät.
2. Navigieren Sie in der Benutzeroberfläche zum Menüpunkt **Meine Geräte > Verbinden**.
3. Scannen Sie mit Ihrem mobilen Gerät den angezeigten QR-Code.
→ Das mobile Gerät wird nun in der Liste angezeigt. Wenn Sie weitere mobile Geräte hinzufügen wollen, lesen Sie weiter im Kapitel **Weitere mobile Geräte verbinden**.



12.4.3 Weitere mobile Geräte verbinden

Wenn Sie weitere mobile Geräte verbinden wollen, müssen Sie für jedes Gerät einen neuen QR-Code erzeugen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


1. Navigieren Sie in der Benutzeroberfläche zum Menüpunkt **Meine Geräte > Verbinden**.
2. Scannen Sie mit dem mobilen Gerät den angezeigten QR-Code.

Welches Gerät gerade aktiv ist, erkennen Sie an der grünen Markierung in der Ansicht **Meine Geräte > Verbundene Geräte**.



12.4.4 Mobiles Gerät löschen


Wenn Sie ein mobiles Gerät löschen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der Benutzeroberfläche zum Menüpunkt **Meine Geräte**.
2. Navigieren Sie in der Liste **Verbundene Geräte** zu dem mobilen Gerät, welches Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie die rote Funktionstaste  .

12.5 Benachrichtigungen



Ihr Anbieter kann Ihnen Benachrichtigungen senden.



Neue Benachrichtigungen erkennen Sie an dem Icon  rechts oben neben der Uhrzeit.

Ihr Anbieter legt fest, wie lange Sie Ihre Benachrichtigungen abrufen können.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Hauptmenü zum Widget Benachrichtigungen (aktiviert sich automatisch beim Erhalt einer Nachricht) oder unter Einstellungen > Benachrichtigungen.
2. Navigieren Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie die Taste 
✓ Die Benachrichtigung wird angezeigt.
3. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste .



Hinweise rund um ZuhauseTV

Bei Unklarheiten oder Fragen erhalten Sie alle wichtigen Informationen in den FAQ auf unserer Website. Dort finden Sie zudem einen Download-Bereich mit praktischen Anleitungen sowie Hinweisen zu Besonderheiten der Sendergruppen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrem ZuhauseTV.

OK

Text

Hinweis: Um das Widget „Benachrichtigungen“ zu entfernen, verwenden Sie - nach dem Bestätigen der Nachricht mit der Taste **OK** - den Home-Button (🏠), um zurück zur Hauptoberfläche zu gelangen. Durch das Verwenden der Back-Taste wird die Nachricht weiterhin als ungelesen angezeigt und überlagert das Widget „Sendungen Jetzt“.



12.6 Ratgeber

Im Menüpunkt **Ratgeber** finden Sie informative Erklärvideos rund um ZuhauseTV, die es Ihnen ermöglichen mit einem Klick Erläuterungen zu den Funktionen von ZuhauseTV auf der Oberfläche abzuspielen und im Nachgang nachzuhaken. Ganz ohne Gebrauchsanleitung in Papierform.



12.7 TV-Sendersortierung







Wenn Ihr Anbieter eine sogenannte logische Sendernummerierung verwendet, ist die Nummerierung der Sender möglicherweise nicht fortlaufend. Dies verhindert, dass die Sendernummern durch etwaiges Hinzufügen bzw. Löschen eines Senders durch den Anbieter verändert werden.

Die verfügbaren Sender finden Sie jeweils im Menüpunkt **TV-Sendersortierung**. Die Sendersortierung wird von Ihrem Anbieter vorgegeben. Sie können diese Sendersortierung an Ihre Vorlieben anpassen bzw. bei Bedarf auch wieder zurücksetzen.





12.7.1 TV-Sender sortieren

Um die Sendersortierung anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Einstellungen > TV-Sendersortierung** zum gewünschten Sender.
2. Drücken Sie die Taste , um den Sender zu markieren.
3. Verschieben Sie den Sender mithilfe der Navigationstasten an die gewünschte Stelle der Senderliste.
4. Drücken Sie die Taste , um den Sender an dieser Stelle einzufügen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4, um weitere Sender zu verschieben.
6. Drücken Sie die Taste , um Ihre Änderungen zu speichern.
7. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste .

12.7.2 TV-Sendersortierung zurücksetzen

Wenn Sie die Sendersortierung auf die Standardliste Ihres Anbieters zurücksetzen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV-Sendersortierung**.
2. Drücken Sie die gelbe Funktionstaste .
3. Bestätigen Sie den folgenden Dialog durch Drücken der Taste .

12.8 Radio Sendersortierung







Wenn Ihr Anbieter eine sogenannte logische Sendernummerierung verwendet, ist die Nummerierung der Sender möglicherweise nicht fortlaufend. Dies verhindert, dass die Sendernummern durch etwaiges Hinzufügen bzw. Löschen eines Senders durch den Anbieter verändert werden.

Die verfügbaren Sender finden Sie jeweils im Menüpunkt **Radio Sendersortierung**. Die Sendersortierung wird von Ihrem Anbieter vorgegeben. Sie können diese Sendersortierung an Ihre Vorlieben anpassen bzw. bei Bedarf auch wieder zurücksetzen.





12.8.1 Radio-Sender sortieren

Um die Sendersortierung anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Radio Sendersortierung** zum gewünschten Sender.
2. Drücken Sie die Taste , um den Sender zu markieren.
3. Verschieben Sie den Sender mithilfe der Navigationstasten an die gewünschte Stelle der Senderliste.
4. Drücken Sie die Taste , um den Sender an dieser Stelle einzufügen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4, um weitere Sender zu verschieben.
6. Drücken Sie die Taste , um Ihre Änderungen zu speichern.
7. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste .

12.8.2 Sendersortierung zurücksetzen

Wenn Sie die Sendersortierung auf die Standardliste Ihres Anbieters zurücksetzen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Radio Sendersortierung**.
2. Drücken Sie die gelbe Funktionstaste .
3. Bestätigen Sie den folgenden Dialog durch Drücken der Taste .

12.9 Energiesparen

Verwenden Sie den Energiesparmodus, um die Set Top Box nach längerer Inaktivität in den Standby-Modus zu versetzen. Dadurch sinkt der Bedarf an Datenvolumen bzw. der Stromverbrauch.



12.9.1 Energiesparmodus Fernsehen

Erfolgt während des Fernsehens für die eingestellte Dauer kein Benutzerzugriff, wechselt die Set Top Box automatisch in den ausgewählten Energiesparmodus.

- **Aus:** Der Energiesparmodus ist deaktiviert.
- **Standby:** Die Set Top Box wechselt in den Standby, die Set Top Box verbraucht dadurch weniger Strom.
- **Menü:** Die Set Top Box wechselt in das Hauptmenü, der aktive Stream wird beendet, die Set Top Box verbraucht kein Datenvolumen.

12.9.2 Dauer der Inaktivität Fernsehen

Stellen Sie ein, nach wie vielen Stunden ohne Benutzerzugriff während des Fernsehens die Set Top Box in den Energiesparmodus wechseln soll.

Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 - 24 Stunden aus.

12.9.3 Energiesparmodus Radio

Erfolgt während des Radiohörens für die eingestellte Dauer kein Benutzerzugriff, wechselt die Set Top Box automatisch in den ausgewählten Energiesparmodus.

- **Aus:** Der Energiesparmodus ist deaktiviert.

- **Standby:** Die Set Top Box wechselt in den Standby, die Set Top Box verbraucht dadurch weniger Strom.
- **Menü:** Die Set Top Box wechselt in das Hauptmenü, der aktive Stream wird beendet, die Set Top Box verbraucht kein Datenvolumen.

12.9.4 Dauer Inaktivität Radio

Stellen Sie ein, nach wie vielen Stunden ohne Benutzerzugriff während des Radiohörens die Set Top Box in den Energiesparmodus wechseln soll.

Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 - 24 Stunden aus.

12.9.5 Deep-Standby



Bitte beachten Sie, dass die Set Top Box bei eingeschaltetem Deep-Standby längere Zeit zum Starten benötigt.



Wenn Sie Deep-Standby aktivieren, wird HDMI-CEC automatisch deaktiviert.

Aktivieren Sie **Deep-Standby**, wenn Sie wollen, dass die Set Top Box im Standby weniger Strom verbraucht.

12.9.6 TV-Gerät automatisch abschalten



Diese Option wird nur angezeigt, wenn **HDMI-CEC** unter **Einstellungen > Allgemein** aktiviert ist.

Stellen Sie ein, ob Ihr TV-Gerät bei ausgewähltem Energiesparmodus **Standby** automatisch mit abgeschaltet werden soll oder nicht.

12.10 Bluetooth Fernbedienung ersetzen

Sie können die Set Top Box entweder mit einer Infrarot- oder einer Bluetooth-fähigen Fernbedienung steuern (siehe Kapitel **Fernbedienung**).



Wenn Sie eine Bluetooth-fähige Fernbedienung ersetzen wollen, folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm bzw. gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Bluetooth Fernbedienung** oder drücken Sie die Taste auf der Set Top Box.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden fünfmal die Taste auf der Set Top Box.
→ Die Bluetooth-Verbindung auf der Set Top Box wird gelöscht.
3. Drücken Sie erneut innerhalb von 5 Sekunden fünfmal die Taste auf der Set Top Box.
→ Die Set Top Box wird neu gestartet.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neue Fernbedienung zu koppeln.

12.11 Sprache



Filmbeschreibungen werden immer auf Deutsch angezeigt. Die Sprache der Sendungsdetails hängt von der Sprache des Senders ab.

Sie können die Sprache der Benutzeroberfläche anpassen.



12.12 Sicherheit



Wir empfehlen, die PINs regelmäßig zu ändern, um Missbrauch vorzubeugen.

Im Menüpunkt **Sicherheit** können Sie Ihre PINs ändern.




Folgende Inhalte erfordern die Eingabe einer PIN:

- **(Kauf-/System-)PIN**

- Aktivieren der Empfehlungen
- Künftig: Abonnieren von Zusatzoptionen
- **Jugendschutz-PIN**
 - Durch Jugendschutz-Einstellungen blockierte Inhalte freischalten (Fernsehen und künftig Videothek)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einstellungen > Sicherheit > PIN** oder **Jugendschutz-PIN**.
2. Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
3. Geben Sie die neue PIN ein.
4. Wiederholen Sie die neue PIN.
5. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste  .

12.13 Jugendschutz



Manche Sendeanstalten übermitteln keine Daten zur Altersfreigabe. Dadurch kann es sein, dass die Jugendschutz-Einstellungen unwirksam sind.

Schützen Sie jüngeren Familienmitglieder vor unangemessenen Inhalten durch Aktivieren der Einstellung **Jugendschutz**. Wenn Sie Jugendschutz aktivieren, werden nur solche Inhalte sofort angezeigt, welche der von Ihnen eingestellten Altersfreigabe (FSK) entsprechen. Alle anderen Inhalte sind gesperrt und können nur durch Eingabe der Jugendschutz-PIN freigeschaltet werden.

Folgende Inhalte sind durch den Jugendschutz-PIN geschützt:


- Fernsehen (Live und Replay)
- Aufnahmen

12.13.1 Jugendschutz aktivieren / deaktivieren

Wenn Sie Jugendschutz aktivieren, können Sie zwischen verschiedenen FSK-Level auswählen.

Um den Jugendschutz zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einstellungen > Jugendschutz**.
2. Geben Sie die erforderliche PIN ein, welche Sie bei der Beauftragung von ZuhauseTV per E-Mail erhalten haben.
3. Wählen Sie das gewünschte FSK-Level aus bzw. deaktivieren Sie den Jugendschutz durch Auswählen der Option **Aus**.
4. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit der Taste **OK**.



12.13.2 Sperre von Inhalten vorübergehend aufheben


Sie können die Sperre durch die Jugendschutz-Einstellungen vorübergehend aufheben. Die Altersfreigabe wird dann auf die angegebene Stufe angehoben. Sie können den Jugendschutz jederzeit im Einstellungsmenü bearbeiten oder deaktivieren (siehe Kapitel **Jugendschutz aktivieren / deaktivieren**).

Um die Sperre vorübergehend aufzuheben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Jugendschutz-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **OK**.

Die vorübergehende höhere Altersfreigabe bleibt bestehen, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Wechsel der Set Top Box in den Standby-Modus
- Neustart der Set Top Box
- Täglich um 04:00 Uhr



Jugendschutz-PIN eingeben

12.14 Aktivierungen

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme der Set Top Box können Sie Empfehlungen aktivieren. Wenn Sie die Aktivierung bei der erstmaligen Inbetriebnahme übersprungen haben, können Sie die Aktivierung dieser Funktion zu einem späteren Zeitpunkt im Menüpunkt **Aktivierungen** vornehmen.

12.14.1 Empfehlungen

Wenn Sie Empfehlungen aktivieren, erhalten Sie Vorschläge für Sendungen und Filme, welche Ihren Interessen entsprechen. Das IPTV-System erkennt anhand Ihrer Fernsehgewohnheiten, welche Inhalte Ihnen gefallen. Zusätzlich können Sie einzelne Inhalte bewerten, dadurch verbessern Sie die Genauigkeit der Empfehlungen.

Wenn Sie Empfehlungen deaktivieren, gehen Ihre persönlichen Daten verloren. Es werden nur noch statistisch erhobene Empfehlungen angezeigt. Weitere Informationen zu Empfehlungen lesen Sie im Kapitel **Meine Inhalte>Empfehlungen**.



12.15 Transparenz

Im Menüpunkt **Transparenz** finden Sie Hinweise zur **Transparenzerklärung**, die Ihnen Informationen zu den Sortierungen und Empfehlungskriterien liefert. Außerdem haben die Landesmedienanstalten eine Liste der privaten Public Value-Angebote sowie Empfehlungen zur Reihung der Angebote veröffentlicht. Die Auffindbarkeit der Angebote bei ZuhauseTV finden Sie unter dem Punkt **Public Value**.

12.16 Lizenzen

Das Produkt enthält unter anderem eine Open Source Software. Diese wurde von Dritten entwickelt und ist urheberrechtlich geschützt. Im Menüpunkt **Lizenzen** finden Sie Hinweise zu den verwendeten Lizenzen bzw. einen Link zu weiteren Lizenzen und Lizenzbedingungen.






13. Optionen

Im Fernsehen-Modus können Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen:

- Tonspur anpassen
- Untertitel einschalten
- Sleeptimer aktivieren

Um die oben genannten Optionen anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die blaue Funktionstaste .
2. Bearbeiten Sie mithilfe der Navigationstasten die angezeigten Optionen.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste .



13.1 Tonspur anpassen

Manche Sendungen werden mit mehreren Tonspuren ausgestrahlt wie z. B. eine andere Sprache oder akustische Bildbeschreibung.

13.2 Untertitel einschalten

Manche Sendungen stellen Untertitel zur Verfügung. Je nach Sender können auch unterschiedliche Sprachen zur Verfügung stehen.

13.3 Sleeptimer aktivieren

Wenn Sie den Sleeptimer aktivieren, schaltet sich die Set Top Box nach einer von Ihnen gewählten Zeit aus.

14. Senderrechte

Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen bei Sendern und/oder Sendungen aus rechtlichen Gründen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen (Aufnahmen, Replay, Instant Restart, Mobilgeräte).

| Fehler | Mögliche Ursache |
|--|---|
| Fernsehen | |
| Wiedergabe einer Sendung nicht möglich. | Die maximale Anzahl an gleichzeitig gestarteten Sendungen/ Filme (bspw. Receiver und Mobilgeräte) wurde überschritten. Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. Alternativ: Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung. |
| Wiedergabe einer Sendung in HD-Qualität nicht möglich. | Die maximale Anzahl an gleichzeitig gestarteten Sendungen wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. |
| Vorspulen einer Sendung nicht möglich. | Die Sendung ist nicht replayfähig. Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. Mögliche Einschränkungen: <ul style="list-style-type: none">• Generelle Vorspulsperre• Vorspulsperre bei Sendungen (Replay / Instant Restart / Aufnahmen)• Vorspulsperre bei Filmen |
| Aufnahmen | |
| Wiedergabe einer Aufnahme nicht möglich. | Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. Der Zeitpunkt, ab dem Aufnahmen nicht mehr verfügbar sind, ist je Senderanbieter unterschiedlich. Der Zeitpunkt, ab dem Aufnahmen nicht mehr verfügbar sind, ist von dem Vertrag Ihres Netzbetreibers mit der Senderanstalt abhängig. Die Aufnahme ist im Menüpunkt Meine Inhalte |

| | |
|---|---|
| | > Einzelaufnahmen / Serienaufnahmen ausgegraut und mit dem Icon ! gekennzeichnet |
| Sendung wurde nicht vollständig aufgenommen. | Das Aufnahmerecht für die vorherige oder nachfolgende Sendung fehlt - Beachten Sie die Vorlauf- und Nachlaufzeiten der Aufnahme. |
| Sendung wurde nicht in HD-Qualität aufgenommen. | Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. |
| Aufnahme wurde automatisch gelöscht. | <p>Wird die maximale Anzahl an erlaubten Aufnahmen überschritten (Set Top Box und Mobilgeräte), werden diese nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch gelöscht.</p> <p>Die Zeitdauer, wann Aufnahmen gelöscht werden, ist vom Senderanbieter abhängig.</p> |

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns.

15. Fehlerbehebung

| Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Set Top Box | | |
| Die LED der Set Top Box leuchtet nicht. | Keine Netzspannung oder Set Top Box defekt. | Netzteil und Kabel auf festen Sitz kontrollieren. Bleibt der Fehler bestehen, Netzbetreiber kontaktieren. |
| Die Set Top Box kann keine WLAN-Verbindung herstellen. | MAC-Adresse der Set Top Box am Router nicht zugelassen. | Router überprüfen und MAC-Adresse der Set Top Box zulassen. |
| Supportinfo 11 | Die Set Top Box ist defekt. | Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 12 | Koax-Kabel nicht oder nicht richtig angeschlossen. | Koax-Kabel auf festen Sitz kontrollieren. |
| Supportinfo 13 | Die Set Top Box kann keine Verbindung herstellen. | Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 18 | Die Set Top Box ist nicht korrekt konfiguriert. | Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 30 - 34 wird länger als 3 Minuten angezeigt. | Technischer Fehler beim Aufbau der Netzwerkverbindung. | Set Top Box für ca. 5 Min. vom Strom nehmen. Ggf. Netzbetreiber kontaktieren. |
| Supportinfo 40 - 85 | Technischer Fehler während Software-Update | Set Top Box für ca. 5 Min. vom Strom nehmen. Ggf. Netzbetreiber kontaktieren- |
| Supportinfo 65 | Keine Verbindung zum NTP-Server. | Netzwerkeinstellungen des Routers prüfen. Ggf. Netzbetreiber kontaktieren. |
| Set Top Box reagiert verzögert oder - gar nicht mehr. | Zu lange Betriebszeit der Set Top Box. | - |
| | Zu geringe Bandbreite vorhanden. | Netzwerkkabel, PowerLAN oder WLAN Repeater verwenden. |
| Meldung Ihr Produkt ist abgelaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber. | Kundenvertrag ist gesperrt. | Netzbetreiber kontaktieren. |
| Fernbedienung | | |

| | | |
|---|---|---|
| Die LED der Fernbedienung blinkt dauerhaft. | Die Fernbedienung ist noch nicht gekoppelt. | Koppeln Sie die Fernbedienung (Kapitel „Fernbedienung (erneut) mit der Set Top Box koppeln“ siehe unten). |
| | Die Fernbedienung kann keine Verbindung zur Set Top Box aufbauen. | Prüfen Sie, ob die Set Top Box mit Strom versorgt wird. Sollte das Problem bestehen bleiben, müssen Sie die Fernbedienung erneut koppeln (Kapitel „Fernbedienung (erneut) mit der Set Top Box koppeln“ siehe unten). |
| Die Set Top Box reagiert nicht auf die Fernbedienung. | Die Batterien wurden nicht korrekt in die Fernbedienung eingelegt. | Kontrollieren Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind oder ob die Batterien leer sind. |
| | Die Batterien der Fernbedienung sind schwach oder leer. | Gehen Sie möglichst nahe an die Set Top Box heran und drücken Sie beliebige Zifferntasten der Fernbedienung. Wenn die Set Top Box reagiert, bedeutet dies, dass die Batterien schwach sind. Tauschen Sie in diesem Fall die Batterien gegen neue aus. |
| | Die Software der Fernbedienung ist abgestürzt. | Entnehmen Sie die Batterien und setzen Sie diese nach ca. 3 Minuten wieder ein. |
| | Der Bluetooth-Empfänger der Set Top Box ist abgestürzt. | Set Top Box für ca. 5 Min. vom Strom nehmen. Ggf. Netzbetreiber kontaktieren. |
| | Die Fernbedienung wurde mit einem anderen in der Nähe befindlichen Gerät gekoppelt. | Setzen Sie die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurück (Kapitel „Fernbedienung (erneut) mit der Set Top Box koppeln“ siehe unten). |
| | | Deaktivieren Sie den |

| | | |
|--|---|---|
| | | Kopplungsmodus etwaiger in der Nähe befindlicher Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang (Kapitel „Fernbedienung (erneut) mit der Set Top Box koppeln“ siehe unten). |
| | Die Fernbedienung hat im Bluetooth-Modus Verbindungsprobleme zur Set Top Box. | Stellen Sie den Betriebsmodus der Fernbedienung auf Infrarot um (siehe unten „Betriebsmodus ändern“). Für eine korrekte Signalübertragung im Infrarot-Modus muss die Fernbedienung eine direkte Sichtverbindung zur Set Top Box haben. |
| TV-Gerät | | |
| Die Marke des TV-Geräts steht nicht in der Codetabelle und nicht in der Markentabelle. | - | Führen Sie die automatische Codesuche aus (siehe Gebrauchsanleitung der Set Top Box / der Fernbedienung). |
| Das TV-Gerät reagiert nicht, obwohl die automatische Codesuche ausgeführt wurde. | Die automatische Codesuche durchsucht alle Codes. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern. | Führen Sie die automatische Codesuche mindestens 15 Minuten lang durch (siehe Gebrauchsanleitung der Set Top Box / der Fernbedienung). |
| TV-Gerät zeigt an, dass kein Signal vorhanden ist. | Hardware-Komponenten (Kabel, HDMI-Switch) sind nicht 4K-fähig. | Die Bildschirmauflösung ändern. Navigieren Sie zum Menüpunkt Einstellungen > Bild . Wählen Sie bei Bildschirmauflösung die Bildschirmauflösung aus, welche Ihr Ausgabegerät unterstützt (ggf. HD |

| | | |
|--|---|--|
| | | 1080P). |
| Bild | | |
| Bild ruckelt | WLAN-Signal zu schwach. | Setup aufrufen und Signalstärke unter WLAN-Status kontrollieren (siehe unten „WLAN-Status kontrollieren“). |
| | Bandbreite eingeschränkt aufgrund mehrerer Benutzer. | Netzwerkkabel anstelle von WLAN verwenden. |
| Schlechte Bildqualität | Nicht kompatibles HDMI-Kabel | Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte High-Speed-HDMI®-Kabel. |
| Kein Bild | Keine Netzspannung | Netzteil und Kabel auf festen Sitz kontrollieren. |
| | Kabelverbindung fehlerhaft | Netzteil und Kabel auf festen Sitz kontrollieren. |
| | Falsche HDMI-Quelle | HDMI-Quelle des TV-Geräts auf Set Top Box einstellen. |
| Ton | | |
| Ton ist abgehackt. | Zu geringe Bandbreite vorhanden. | Netzwerkkabel, PowerLAN oder WLAN-Repeater verwenden. |
| Kein Ton auf bestimmten Sendern | Mehrkanalton ist eingestellt, wird aber vom Ausgabegerät nicht unterstützt. | Das Tonausgabeformat auf der Benutzeroberfläche ändern. Navigieren Sie zum Menüpunkt Einstellungen > Ton. Wählen Sie bei Tonausgabeformat bestimmen Stereo aus. |
| Aufnahmen | | |
| Sendung kann nicht aufgenommen werden. | Nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden. | Den Speicherplatz kontrollieren. Ggf. aufgenommene Sendungen löschen. |
| | Aufnahme-Funktion aus rechtlichen Gründen bei einer Sendung nicht möglich. | Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten. |


| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen.</p> <p>Die Aufnahme ist auf der Benutzeroberfläche im Menüpunkt Meine Inhalte > Einzelaufnahmen / Serienaufnahmen ausgegraut und mit dem Icon ! gekennzeichnet.</p> |
| | <p>Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten.</p> | <p>Ggf. aufgenommene Sendungen löschen.</p> <p>Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen.</p> |
| | <p>Maximales Aufnahmevolumen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten.</p> | <p>Ggf. aufgenommene Sendungen löschen.</p> <p>Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen.</p> |
| <p>Wiedergabe einer Aufnahme nicht möglich.</p> | <p>Aufnahme ist im Menüpunkt Meine Inhalte > Einzelaufnahmen / Serienaufnahmen ausgegraut und mit dem Icon ! gekennzeichnet.</p> | <p>Ggf. aufgenommene Sendungen löschen.</p> <p>Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen.</p> <p>Der Zeitpunkt, ab dem Aufnahmen nicht mehr verfügbar sind, ist vom Vertrag zwischen Senderanstalt und Netzbetreiber abhängig.</p> |
| <p>Sendung wurde nicht vollständig aufgenommen.</p> | <p>Aufnahmerecht für die vorherige oder nachfolgende Sendung / Film fehlt.</p> | <p>Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen.</p> |
| <p>Sendung wurde nicht in HD-Qualität aufgenommen.</p> | <p>Maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Aufnahmen (Set Top Box</p> | <p>Ggf. eine Aufnahme oder mehrere Aufnahmen löschen, welche</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | und Mobilgeräte) wurde erreicht. | gleichzeitig gestartet wurden. Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. |
| Aufnahme wurde automatisch gelöscht. | Die Verfügbarkeit der Aufnahme ist abgelaufen. | Aufnahmen werden nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Die Zeitdauer, wann Aufnahmen gelöscht werden, ist vom Vertrag zwischen Senderanstalt und Netzbetreiber abhängig |
| Fernsehen | | |
| Wiedergabe einer Sendung nicht möglich. | Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten. | Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. |
| Wiedergabe einer Sendung in HD-Qualität nicht möglich. | Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme wurde erreicht. | Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. |
| Replay-Wiedergabe einer Sendung nicht möglich. | Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung. | Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. |
| Vorspulen einer Sendung nicht möglich. | Für den Sender steht kein Vorspulen zur Verfügung. | Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. |
| Sendung pausieren nicht möglich. | Für den Sender steht kein Pausieren zur Verfügung. | Aus rechtlichen Gründen können Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen vorliegen. |
| Sender | | |
| Verschlüsselte Sender zeigen nur ein schwarzes Bild und / oder die Fehlermeldung „Es tut uns | Technisches Problem der Benutzeroberfläche. | Set Top Box für ca. 5 Min. vom Strom nehmen. Ggf. Netzbetreiber kontaktieren. |

| | | |
|--|--|---|
| leid. Dieser Sender steht aus technischen Gründen derzeit nicht zur Verfügung.“ | Technisches Problem der Verschlüsselung. | Netzbetreiber kontaktieren. |
| Bestimmte Sender werden in der Sendersortierung nicht angezeigt. | Eine neue Sendersortierung Ihres Netzbetreibers oder neue Sender verursachen, dass Sender in der Sendersortierung nicht mehr angezeigt werden. | Die Sendersortierung auf die Standardliste Ihres Netzbetreibers zurücksetzen (siehe „TV-Sendersortierung zurücksetzen“). |
| Mobil | | |
| Mobilgerät verbinden nicht möglich. | Die maximale Anzahl an Geräten wurde erreicht. | Bitte entfernen Sie mobile Endgeräte aus den Verbundenen Geräten. Schauen Sie hierfür in das Kapitel „Meine Geräte“ . |

WLAN Status kontrollieren

Im Menü **WLAN-Status** können Sie aktuelle Daten zu Ihrer WLAN-Verbindung abrufen wie z. B. Signalstärke oder die MAC-Adresse des WLAN-Adapters.



Fernbedienung erneut mit der Set Top Box koppeln

Um die Fernbedienung erneut mit der Set Top Box zu koppeln, sind folgende Schritte nötig:

- Bluetooth-Verbindung auf der Set Top Box löschen
- Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Bluetooth-Verbindung auf der Fernbedienung wird gelöscht)
- Fernbedienung koppeln

Bluetooth-Verbindung auf der Set Top Box löschen:

1. Drücken Sie die Setup-Taste auf der Rückseite der Set Top Box.
 - ✓ Am TV-Gerät wird der Menüpunkt **Bluetooth Fernbedienung** angezeigt.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 5 Mal die Setup-Taste auf der Rückseite der Set Top Box.
 - ✓ Am TV-Gerät wird angezeigt, dass die Fernbedienung entkoppelt wurde. Das kann bis zu 10 Sekunden dauern.

Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

1. Halten Sie die rote und die blaue Funktionstaste gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
2. Die LED der Fernbedienung blinkt zweimal kurz hintereinander.
3. Geben Sie die Ziffern **9999** ein.
4. Wenn die LED zweimal kurz hintereinander blinkt, wurde die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
5. Die Fernbedienung befindet sich nun im Infrarot-Backup-Modus.
6. Wenn die LED NICHT blinkt, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
7. Drücken Sie die Taste **Vol+** , um zu prüfen, ob die Fernbedienung funktioniert.
ACHTUNG: Verlassen Sie auf keinen Fall die Ansicht **Bluetooth Fernbedienung**.
8. Am TV-Gerät wird der Lautstärke-Regler angezeigt.

Fernbedienung koppeln:

1. Stellen Sie sicher, dass am TV-Gerät immer noch die Ansicht **Bluetooth Fernbedienung** angezeigt wird.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 5 Mal die Setup-Taste auf der Rückseite der Set Top Box .
 - ✓ Die Set Top Box rebootet.
 - ✓ Am TV-Gerät wird die Ansicht zum Koppeln der Fernbedienung angezeigt.



3. Drücken Sie die Taste **OK**, um die automatische Erkennung zu starten.
4. Die Fernbedienung wird nun mit der Set Top Box gekoppelt. Das Koppeln kann einige Minuten dauern.

Betriebsmodus ändern

Bei der Auslieferung befindet sich die Fernbedienung im Bluetooth-Modus. Wenn Sie den Betriebsmodus ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Tasten 7 und 9 gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt.
2. Die LED der Fernbedienung leuchtet.
3. Geben Sie den gewünschten Code ein (siehe Betriebsmodi).
4. Die LED der Fernbedienung blinkt zweimal kurz hintereinander.

Der gewählte Betriebsmodus ist nun aktiv. Sie können den Betriebsmodus jederzeit auf die gleiche Art und Weise ändern. Wie Sie die Fernbedienung in den Auslieferungszustand zurücksetzen, lesen Sie in Kapitel „Fernbedienung (erneut) mit der Set Top Box koppeln“.

Betriebsmodi

| Betriebsmodus | Beschreibung | Code |
|----------------------|--|-------------|
| Bluetooth (Standard) | Steuert die Set Top Box im Bluetooth-Modus. Die Fernbedienung muss dafür mit der Set Top Box gekoppelt werden. | 1 |
| Infrarot | Steuert die Set Top Box im Infrarot-Modus. | 2 |



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns vor, technische und optische Veränderungen an dem in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Gerät vorzunehmen. Die jeweils aktuelle Gebrauchsanleitung finden Sie im Internet unter www.ewe.de/tv.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.